# NEC

# ユーザーズマニュアル





	このマーュアルの表記についてご注意	
PART	このパソコンについて	7
1	よく使うボタンなど	9 11 13 17 19
PART	このパソコンのおすすめ機能	27
2	モバイルパソコン活用のヒント Webカメラを使う USB Duet <sup>®</sup> 複数のパソコンを使う	31 35
PART	再セットアップ	37
3	再セットアップを始める前に	42 50 52
PART	トラブル解決 Q&A	61
4	トラブル解決への道	63 64 67
	電源のトラブル 省電力機能	
	パスワードその他	78
	付 録	81
	バッテリリフレッシュについて	
	索引	83

#### このマニュアルの表記について

#### ◆手順は左、補足説明は右に

このマニュアルでは、操作手順は順番に画面を示しながら説明しています。実際のパソコンの画面を確かめながら操作を進めてください。パソコンの画面でむやみにマウスを操作すると、思わぬ画面が表示されることがあります。このマニュアルで、どこを操作すればよいのか必ず確認してください。また、ページの右側の注意には、操作に関連する補足説明や参照情報などが記載されています。はじめてパソコンを扱うかたは、右側の説明もよく読んでください。

#### ◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

/ 注意

人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。

□ 参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



パソコンで起きている問題点に対して対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものを探してください。

メモ

参考になる事柄です。

#### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

「サポートナビ ゲーター」 電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「サポートナビゲーター」は、タスクバーの (グ(サポートナビゲーター)アイコンをクリックして起動します。

プ「サポートナビ ゲーター」-「使いこなす」 「サポートナビゲーター」を起動して、ソフトの操作方法などを参照することを示します。

#### ◆本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- ・ 本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが あります。
- 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

#### **◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています。**

ご購入された製品のマニュアルで表記されているモデル名を確認してください。

Windows 7 Starterモデル

**Windows 7** Windows 7 Starterがあらかじめインストールされているモデルのことです。

Windows 7 Home Premiumモデル

Windows 7 Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。

Office Personal 2007 2年間ライセンス版 搭載モデル

Office Personal 2007 2年間ライセンス版が搭載されているモデルのことです。

#### ◆周辺機器について

- ・接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- ・他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。

#### ◆OSの違いについて

Windows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premiumでは、機能に違いがあります。詳しくは、Microsoftのホームページでご確認ください。

#### ◆マニュアルの画面について

画面の表示は、選択したOSによって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合があります。

#### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

Windows.

Windows® 7 Starter Windows® 7 Home Premium Windows 7

Windows® 7 Professional

Office Personal | Microsoft® Office Personal 2007 2年間ライセンス版

**2007** | \*\*Microsoft® Office 2007 Service Pack 2をインストール済み

**ウイルスバスター** ウイルスバスター™ 2010

シリーズ名	型名(型番)	表記の区分		
		OS	添付ソフト	
LaVie Light	BL530/AS6□ (PC-BL530AS6□)※1	Windows 7 Home Premiumモデル	_	
	BL350/AW6□ (PC-BL350AW6□) ※ 1	Windows 7 Starterモデル	Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデル	

※1:本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。

シリーズ名	カラー	型名(型番)
LaVie Light	アーバンメタルシルバー	BL530/AS6S(PC-BL530AS6S)
	フラットホワイト	BL350/AW6W(PC-BL350AW6W)
	パールブラック	BL530/AS6B(PC-BL530AS6B) BL350/AW6B(PC-BL350AW6B)
	シャインレッド	BL530/AS6R(PC-BL530AS6R) BL350/AW6R(PC-BL350AW6R)
	フレッシュライム	BL530/AS6G(PC-BL530AS6G) BL350/AW6G(PC-BL350AW6G)

#### ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も 負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCare™ International Service] 対象機種に限り、当 社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以 下のホームページをご覧ください。
  - http://121ware.com/ultracare/ipn/
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 EnterpriseまたはWindows® 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、DirectX、MSN、WindowsMediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、インテル® Atom $^ exttt{M}$  プロセッサーはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

SDおよびminiSDロゴ、および そロゴは商標です。

miniSD™およびmicroSD™はSDアソシエーションの商標です。

USB Duetは、PLX Technology, Inc.の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2010

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service]対象機種については、ご購入後一年間、日本への引取修理サービスを受けられます。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC\*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC\*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service can be provided with acceptance service of repair inside Japan for one year after the purchase date.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

PART

# このパソコンについて

『セットアップマニュアル』を使ってセットアップが終わったら、いよいよ本格的にパソコンを 使い始めます。

# よく使うボタンなど

このパソコンの添付品の確認、接続、およびセットアップについては、『セットアップマニュアル』をご覧ください。 ここでは、このパソコンの電源スイッチなどについて紹介します。


#### 電源ランプ

電源が入っているときは点灯します。 スリープ状態のときは点滅します。 休止状態、または電源が切れていると きは消灯しています。

#### バッテリ充電ランプ

バッテリの充電中は点灯します。 バッテリにエラーが発生したときは点 減します

ACアダプタが接続されていないときや、充電が完了しているときは消灯しています。



#### 参照

パソコン各部の説明について→

「サポートナビゲーター」-「使い
こなす」-「パソコンの機能」-「各部の
名称と役割」

#### 電源スイッチ

パソコンの本体の電源を入れるとき、 省電力状態から復帰するときに押しま す。

このほかに、【Fn】+【1】や【Fn】+【2】を押すだけでソフトが起動できる機能があります。このキーの組み合わせを「ワンタッチスタートボタン」と呼びます。ご購入時の設定では、次のキー操作にWebブラウザを閲覧するソフトと電子メールのソフトが割り当てられています。

- ・【Fn】+【1】…Windows Liveメールが起動します。Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルの場合、はじめて【Fn】+【1】を押したときに選択した電子メールソフトが起動します。
- ・【Fn】+【2】…Internet Explorerが起動します。


# **ジ**チェック!!

Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルでは、はじめて【Fn】+【1】を押したときには、登録できるメールソフト(「Microsoft Office Outlook」、「Windows Liveメール」)を選択する画面が表示されます。お使いになるメールソフトを選択すると、【Fn】+【1】に割り当てられます。

# SDメモリーカードの 扱い方

このパソコンで使えるSDメモリーカードの種類や取り扱い上の注意、SDメモリーカードのセットのしかたを説明します。

このパソコンでは「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」を使うことができます。「miniSDカード」、「microSDカード」も市販のアダプタを利用することで使用できます。 miniSDカード、microSDカードは必ず市販のアダプタにセットしてから、スロットに差し込んでください。



#### **ジ**チェック!!

- 必ずアダプタにセットしてから使用してください。市販のアダプタを使用せずそのままメモリースロットに差し込むとメモリーカードが取り出せなくなります。
- ・各メモリーカードの説明書もあわせてご覧になり、注意事項を確認してから使用してください。

# SDメモリーカードの取り扱い上の注意

- Windows上でSDメモリーカードのフォーマットやディスクデフラグをおこなわないでください。
- ・SDメモリーカードにデータを保存中または読み込み中に周辺機器を接続しないでください。また、データの保存中はスリープ状態や休止状態にしないでください。SDメモリーカード内のデータが破損したり誤動作の原因になります。
- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンにつなげる」-「SDメモリーカードスロット」をご覧ください。
- ・ すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。メモリーカードの説明書をよく読んでから使用してください。
- ・「SDXCメモリーカード」の動作確認済みカードに関しては、次のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/catalog/taioukiki/

- 大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- ・メモリーカードを読み込めない場合は、メモリーカード内のファイル に対応するソフトがパソコンにあるかを確認してください。携帯電話 の機種やダウンロードサービスの種類によっては、専用のソフトをパ ソコンにインストールする必要があります。

- ・携帯電話からメモリーカードにダウンロードした音楽データなどは、 エクスプローラなどからパソコンにコピーしても利用できないことが あります。携帯電話の機種によって異なりますので、詳しくは携帯電話 の説明書をご覧ください。
- ・誤った操作による故障やメディアの取り出しは有償となりますのでご 注意ください。
- ・その他の注意事項については『安全にお使いいただくために』の「■メモリーカード取り扱い上の注意」をご覧ください。

## SDメモリーカードの取り付け方と取り外し方

#### ●SDメモリーカードを取り付ける方法

1 SDメモリーカードの向きに注意して、SDメモリーカードスロット に奥までしっかり差し込む

表面を上にして差し込んでください。



#### ●SDメモリーカードを取り外す方法

1 画面右下の通知領域にある をクリックして表示される または をクリックすると表示される 「××××の取り出し」で、取り外す 機器名をクリックする

「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら 取り外してください。

- 2 SDメモリーカードを軽く押す SDメモリーカードが少し出てきます。
- 3 SDメモリーカードを水平に引き抜く

# チェック!

- 「miniSDカード」、「microSDカード」を使う場合は、アダプタに差し込んでおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、SDメモリーカードまたはアダプタの説明書をご覧ください。
- ・SDメモリーカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで無理に差し込むと、カードやスロットが破損することがあります。詳しくは、SDメモリーカードの説明書をご覧ください。
- ・メモリーカードやアダプタの形状、注意事項など、詳しくは「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンにつなげる」-「SDメモリーカードスロット」をご覧ください。

# **ジ**チェック!!

- SDメモリーカードスロットアクセスランプ(□)点灯中は、SDメモリーカードスロットに差し込まれているSDメモリーカードを絶対に取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。
- miniSDカード、microSDカード などのアダプタを使用して差し込 んでいる場合、スロット内にアダ プタを残したままにしないように ご注意ください。

# インターネットに接続 するには

このパソコンでインターネットを利用するために必要 な準備を説明します。

# インターネットを楽しむための準備

このパソコンでインターネットを楽しむには、次の準備が必要です。 ご家庭で、現在インターネットを利用していない場合は、各回線業者、プ ロバイダに申し込みをしてください。

#### ●インターネット回線

FTTH、ADSLなどのインターネット回線が必要です。 ご家庭にインターネット回線が無い場合は、回線業者との契約が必要です。

#### ●プロバイダとの契約

プロバイダ(インターネット接続業者)との契約が必要です。 まだ契約をしておらず、特にプロバイダを決めていない場合、BIGLOBE に入会することをおすすめします。

# 接続設定の進め方

インターネット接続の方法によって、接続、設定方法が異なります。 このマニュアルでは、FTTHの回線を使い、ワイヤレスLANでインター ネット接続する場合を例に説明しています。有線LANでインターネット ンの機能 |- 「LAN | をご覧ください。

# **チェック!**

このパソコンでは、ダイヤルアップ 接続でインターネットに接続するこ とはできません。

現在、ダイヤルアップ接続でイン ターネットに接続している場合、契 約の変更などが必要になります。

# 設定に必要なもの

ワイヤレスLANの設定には、次のものが必要です。

#### ●回線事業者やプロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手した接続設定用説明書やCD-ROMにしたがって設定をおこなってください。

#### ●回線終端装置

#### ●ワイヤレスLANアクセスポイントまたはワイヤレスLAN ルータ

このパソコンでは、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、およびIEEE802.11n(2.4GHz)に対応しています。

このマニュアルでは、ルータが接続されている例を使って説明します。


#### **チェック!**

- ・お使いの機器やプロバイダにより 設定は大きく異なります。お使い の機器に添付されている説明書、 プロバイダから入手した説明書、 メーカやプロバイダのホームペー ジなどで設定を確認してください。
- ・機器を購入するときは、回線終端 装置やワイヤレスLANの種類を見 て接続できるかどうか確認してく ださい。


# 機器を接続する

回線終端装置とネットワーク機器を次のように接続してください。

#### 回線終端装置の場合



#### 回線終端装置とルータを有線で接続する場合



接続が終わったらパソコンの設定を変更します。

# ルータの設定をする

はじめてインターネットに接続する場合は、ルータにプロバイダから送られてきた接続情報が設定、登録されていないと、インターネットに接続できません。詳しくは、機器に添付されている説明書、プロバイダから入手した説明書などをご覧になり設定してください。

#### ジチェック!!

- ・詳しい接続方法については、機器 に添付されている説明書、プロバ イダから入手した説明書などをご 覧ください。
- ・プロバイダから送られてくる接続機器にルータ機能が内蔵されている場合、ルータの設定が不要な場合があります。詳しくはプロバイダから入手した説明書などを確認してください。

# ワイヤレスLANを利用 したブロードバンド 接続をする

ワイヤレスLANの接続と設定をおこないます。

プロバイダとの契約やネットワーク機器との接続が完了したら、パソコンの設定を変更してインターネットに接続します。

ここでは、ワイヤレスLANでインターネットに接続する場合を例に説明します。有線LANでインターネットに接続する場合は、♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「LAN」をご覧ください。

## **♥**チェック!!

- CATV接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替えたときの設定方法についてお問い合わせください。
- ・機器を購入するときは、回線終端 装置やワイヤレスLANの種類を見 て接続できるかどうか確認してく ださい。


# アクセスポイントの情報を確認する

パソコンの設定では、接続するワイヤレスLANアクセスポイントのネットワーク名(SSID)、WEPキー(セキュリティキーまたはパスフレーズ)が必要になります。設定を確認して次の欄に設定を控えてください。

ネットワーク名(SSID)	
WEPキー(セキュリティキーまたはパスフレ	ノーズ)

# ワイヤレスLAN機能をオンにする

キーボードの【Fn】を押しながら【F2】を押すと、ワイヤレスLAN機能がオンになり、ワイヤレスランプが点灯します。



- ・ご購入時の状態では、ワイヤレスLAN機能はオフになっています。
- ・ワイヤレスLAN機能がオンのときは、ワイヤレスランプが点灯します。
- ・もう一度キーボードの【Fn】を押しながら【F2】を押すと、ワイヤレスLAN機能がオフになり、ワイヤレスランプが消灯します。

## チェック!

ワイヤレスLAN機能がオフになって いると接続できません。

# IEEE802.11nで接続する場合の注意

IEEE802.11n規格によるワイヤレス通信をおこなう場合、ご購入時の設定では、2.4GHz帯の接続は20MHz幅で接続されます。40MHz幅で接続する場合は、次の手順で設定をおこなってください。

- **1** 「スタート」-「コントロール パネル」をクリック
- 2 「システムとセキュリティ」をクリック
- 3 「デバイス マネージャー」をクリック 「デバイス マネージャー」が表示されます。
- 4 「ネットワークアダプター」の左にある をクリック
- 5 「Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGN を右クリック
- **6** 「プロパティ」をクリック 「Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6250 AGNのプロパティ」 が表示されます。
- 7 「詳細設定」タブをクリック
- 8 「プロパティ」欄の一覧から「バンド 2.4用 802.11n チャネル幅」 を選択する

# **ジ**チェック!!

40MHzは、接続するワイヤレス LAN機器のメーカーにより「デュアルチャネル」「倍速モード」「ダブルチャンネル」「ワイドバンド」などと呼ばれている場合があります。 9 「値」欄の右側にある ▼ をクリックして「自動」を選択する



- 10 [OK]をクリック
- **11** 画面上の をクリック
- **12** 画面上の をクリック

#### ●40MHzでの接続が有効となっているかを確認する

- 1 ツールバーを右クリックし、表示されるメニューから「タスクマネージャーの起動」をクリック 「Windowsタスクマネージャー」が表示されます。
- 2 「ネットワーク」タブをクリック 「ワイヤレスネットワーク接続」の「リンク速度」の数値が、次の値に 対応しているか、確認してください。

40MHz時 270/243/216/162/108/81/54/27 (Mbpsモード) 40MHz、Short Gl有効時 300/270/240/180/120/90/60/30 (Mbpsモード)






40MHzで接続されない場合は、接続先のワイヤレスLAN機器の設定を確認してください。またご利用環境によって、40MHzに設定していても20MHzに制限される場合があります。

# パソコンの設定をする

ルータとの接続を設定するためにパソコンの設定を変更してください。

- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」をクリック コントロールパネルが表示されます。
- ? 「ネットワークとインターネット」をクリック
- 3 「ネットワークと共有センター」をクリック 「ネットワークと共有センター」が表示されます。
- 4 「ワイヤレスネットワークの管理」をクリック
- **5** 「追加」をクリック
- **6** 「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリック
- 7 確認したアクセスポイントの情報を使って、接続するネットワークの情報を入力し、「次へ」をクリック



8 「閉じる」をクリック

ワイヤレスLANが接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に<br/>
が表示されます。

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を 読んで設定してください。

これでインターネットに接続するための設定は終わりです。 タスクバーの (Internet Explorer) アイコンをクリックし、接続を試してください。

#### **チェック!**

Windows 7では、ここで説明する方法以外にもワイヤレスLANアクセスポイントを自動でスキャンしてから接続する方法にも対応しています。

#### →参照

ワイヤレスLANアクセスポイントを スキャンして接続する場合について → 『「サポートナビゲーター」- 「使 いこなす」- 「パソコンの機能」- 「ワイヤレスLAN(無線LAN)」- 「ワイヤレ スLANの設定」

# チェック!

ワイヤレスLANはセキュリティの対策をしっかりしないと外部からネットワークに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。ワイヤレスLANを使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。

#### 参照

ワイヤレスLANのセキュリティについて→
「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワイヤレスLAN(無線LAN)」-「セキュリティに関するご注意」

# メールソフトを設定 する

このパソコンには、メールをやりとりするためのソフトが用意されています。

ここでは、Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルで [Outlook 2007]を使ったメール設定を説明します。

- ・Outlookのセットアップ、インストールについての不明点はマイクロ ソフト株式会社にお問い合わせください。お問い合わせ先については 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」の各ソフトの 項目からご覧ください。
- ・使用する機器やプロバイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になることがあります。プロバイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合は、そちらもあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。

## 設定に必要なもの

メールの設定には、次のものが必要です。

#### ●プロバイダから入手した資料

プロバイダの会員証など、メールで使用するユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プロバイダから入手したメール設定用マニュアルなどがある場合、そのマニュアルにしたがって設定をおこなってください。

# メールの設定をする

- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Microsoft Office]-「Microsoft Office Outlook 2007」をクリック 「Outlook 2007 スタートアップ」が開始されます。
- 2 「次へ」をクリック
- 3 「次へ」をクリック

# **ジ**チェック!!

メールソフトとして「Windows Liveメール」を使うこともできます。

#### 参照

Windows Liveメールについて
→ 『「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」- 「ソフト一覧」- 「Windows Live(ウィンドウズ ライブ)メール

#### 4 自動アカウント設定のための情報を入力する



サーバーの自動アカウント設定に失敗した場合は、「サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する」をクリックし、「次へ」をクリックします。次に「電子メールサービスの選択」の画面で「インターネット電子メール」を選択し、「次へ」をクリックします。表示された画面に情報を入力し、画面の説明を読んで設定します。

#### 5 設定が終わったら「次へ」をクリック

サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、もう一度設定内容を確認し、「次へ」をクリックしてください。

#### 6 [完了]をクリック

「完了」をクリックすると、「ユーザー名の指定」画面、「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」に同意する画面、プライバシーオプションを設定する画面やMicrosoft Updateを利用するための登録画面などが表示されます。説明をよく読んで、画面の指示にしたがって進めてください。メールの使い方について詳しくは、Outlook 2007のヘルプをご覧ください。

#### メモ

「名前」に入力する名前は、日本語、 アルファベット、どちらで入力して もかまいません。ここで入力した名 前は、メールを送信するときに送信 者として相手に表示されます。

# チェック!

パスワードは、プロバイダの会員証 などを見て、メールパスワードとし て記載されているものを入力します。

# パソコンを安全に使うための設定をおこなう

コンピュータウイルスなどからパソコンを守るために気を付けたい点について説明しています。

# パソコンやインターネットを安全に使うために

パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引き起こす、ウイルスなどの不正プログラムの被害が多くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取ったディスクの使用などが原因になって、知らないうちに不正プログラムがパソコンに侵入することもあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策が必要です。

# 

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムのことです。インターネットやメールからパソコンに入り込んだり、CDやDVD、各種メモリーカードなどのメディアから感染する場合もあります。

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人情報が流出したりするだけでなく、ほかの人へ大量の電子メールが自動的に送信されることもあります。自覚がないまま加害者になり得る可能性もあります。

#### 「ウイルスバスター」を最新の状態に更新する

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が入っていて、パソコンをウイルスから守ることができます。しかし、ウイルスは日々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応するために、ソフトを常に最新の状態に更新(「アップデート」といいます)してウイルスチェックをしなければなりません。

このパソコンの「ウイルスバスター」では、ユーザー登録後はじめてアップデート機能を利用した日から90日間、無料でアップデートをおこなうことができます。90日間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダウンロード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、シリアル番号を入力していただく必要があります。

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信されるメールなどの案内をご確認ください。

# **ジ**チェック!!


アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。

#### アップデートのしかた

パソコンをご購入後、アップデートする場合は、まずインターネットに接続して、90日間無償サポートを受けるため、ユーザー登録をおこなう必要があります。

インターネット接続の設定が終わった後、「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター 2010」-「ウイルスバスター 2010を起動」をクリックしてウイルスバスターを起動し、「オンラインユーザ登録/契約更新」欄の「アップデート機能を利用できません」をクリックします。

ユーザー登録の画面が表示されたら、記載内容をよく読み、必要事項を入 力してから「ウイルスバスターを有効にする」をクリックしてください。



## グチェック!

パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してから3日間はユーザー登録をしていなくても自動的にアップデートがおこなわれます。

#### 参照

ウイルスバスターの登録のしかた や、アップデートの方法について→ 「サポートナビゲーター」-「安心安 全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス対策ソフトを使い始める」

# パソコンをウイルスから守るために(2)

#### ウイルスの侵入を常にチェックする

「ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「ウイルス/スパイウェアの監視」といいます。「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監視されます。

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する(「ウイルス/スパイウェアの監視」が有効)設定になっています。通常はこの状態でお使いください。

「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効にすることができます。

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェックを停止するよう指示が表示される場合があります。その場合も、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効に設定してください。

「ウイルス/スパイウェアの監視」の有効/無効設定について詳しくは、 「アードポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルスを見張る」をご覧ください。

# **ジ**チェック!!

「ウイルス/スパイウェアの監視」の 有効/無効については、ウイルスバス ターのメイン画面で「ウイルス/スパ イウェア対策」をクリックして確認で きます。

ウイルスバスターは、「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター 2010」-「ウイルスバスター 2010を起動」をクリックして起動してください。

#### その他のウイルス対策ソフトを使う

「ウイルスバスター」以外のウイルス対策ソフトを使うこともできます。

## チェック!

「ウイルスバスター」以外のウイルス 対策ソフトを使用する場合は、必ず 「ウイルスバスター」を削除(アンイ ンストール)してください。

#### →参照

ウイルスバスターの削除方法につい て→♀「サポートナビゲーター」-「使 いこなす」-「ソフト一覧」-「ウイルス バスター」の「追加方法と削除方法」

# お子様を有害ホームページから守るために

インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧でき ます。しかし、有害な情報や違法情報を含むホームページもあります。 このようなホームページへのアクセスを自動的に遮断してくれるフィル タリング機能を使うことをおすすめします。

フィルタリングには、パソコンにフィルタリングソフトを追加して利用 する方法と、インターネットプロバイダのフィルタリングサービスを利 用する方法があります。お使いのプロバイダがフィルタリングサービス をおこなっているかは、各プロバイダにお問い合わせください。

利用者それぞれに適した設定ができるため、お子様も安心してインター ネットを楽しめるようになります。

詳しくは、

「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「安全に使う ためのポイント」-「お子様を有害ホームページから守るために」をご覧く ださい。

# 大切なデータの控えを取っておく (バックアップの方法)

トラブルが起きたときに備えて、大切なデータは控えを取っておきましょう。

ハードディスクの故障やウイルスの感染など、パソコンに大きなトラブルが起こると、保存していたデータが壊れたり消えてしまったりすることがあります。

もしものときに備えて、データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼び、バックアップを作成することを「バックアップする」、「バックアップを取る」といいます。

「FlyFolder」は、複数のパソコンのデータを同期させるためのソフトです。 このソフトの自動ファイル保存機能を使って、任意のフォルダのファイ ルをバックアップすることもできます。

指定したフォルダに自分で作成したデータを保存したり、そのデータを 更新するたび、自動でバックアップデータが作成されます。

# FlyFolderでフォルダを指定してバックアップする

# FlyFolder使用上の注意

- ・ご購入時のDドライブの容量は20Gバイトです。大容量のバックアップをおこなうときは、Dドライブ以外の場所を選んでください。
- 外付けハードディスクやネットワーク上の別のパソコンへのバック アップも設定できます。また、BIGLOBEのサービス「オンラインスト レージ for FlyFolder」(有償)を活用すれば、インターネット上にバッ クアップすることもできます。詳しくは、「FlyFolder」のヘルプをご覧 ください。
- ・「FlyFolder」を搭載した複数のパソコンで同じ保存設定をしておけば、各パソコンのデータを共有することもできます。詳しくは、「FlyFolder」のヘルプをご覧ください。
- メールのデータは「FlyFolder」を使ってバックアップすることはできません。
- ・購入した音楽データなど、著作権が保護されたデータは、通常のコピー の操作や、「FlyFolder」を使ってバックアップを取ることができませ ん。購入に使用したソフトなどを使ってバックアップしてください。

# バックアップするフォルダを指定する

「FlyFolder 設定ツール」を使って、バックアップ先のフォルダ、およびバックアップの対象となるフォルダとファイルの種類を設定する操作について説明します。ここでは、パソコンのDドライブにバックアップする操作を例に説明しています。

あらかじめ、バックアップしたデータを保存するためのフォルダ(バックアップ先フォルダ)を、エクスプローラなどで作成しておいてください。また、必要に応じて、そのフォルダにアクセス制限を設定しておいてください。

**1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「FlyFolder」-「FlyFolder 設定 ツール」をクリック

「FlyFolder 設定ツール」が起動します。

インストールの画面が表示されたときは、画面の指示にしたがって インストールしてから、次の手順に進んでください。

2 「次へ」をクリック

保存先のフォルダに関する設定画面が表示されます。

- 3 保存先のフォルダに関する設定をする
  - ① 保存先フォルダを設定する「フォルダ名」に保存先のフォルダ名をパスも含めて入力してください。

「参照」をクリックしてフォルダを選ぶこともできます。

- ② ユーザー名とパスワードを設定する 保存先のフォルダにアクセス制限が設定されているときは、アクセスするためのユーザー名とパスワードを入力してください。
- ③ 「次へ」をクリックする



「保存対象項目」の一覧が表示されます。

## **チェック!**

手順の途中で「ユーザー アカウント 制御」画面が表示されたら、画面の 表示を見ながら操作してください。

# **ジ**チェック!!

- ・Windowsの起動ドライブにある フォルダは、保存先フォルダとし て設定できません。
- ・ユーザー名とパスワードは、保存 先のフォルダに設定されたアクセ ス制限の内容に合わせて入力して ください。

# **チェック!**

保存設定の削除に関するメッセージが表示されたときは、メッセージの内容を確認し「OK」をクリックしてください。

# **4** 保存したい「対象項目名」に **√**が付いていることを確認して、「完了」 をクリック

保存したい「対象項目名」が のときは、クリックして √を付けて ください。

バックアップが取れるのは、 ✓ が付いているデータだけです。 「新しい対象項目名の追加」をクリックすると、自分で購入したソフトなど、パソコン購入時に添付されていたソフト以外のデータを保存対象に登録できます。

再起動を促す画面が表示されます。

#### 5 「今すぐ再起動」をクリック

Windowsが再起動します。

再起動後、設定した内容にしたがってバックアップがおこなわれ、 その後、「設定した内容を反映します。」というメッセージが表示されます。

**6** 表示された内容を確認し、「はい」(または「いいえ」)をクリック 通常は「はい」を選んでください。初回復元で同じ名前のファイルを 上書きしたくないときは、「いいえ」を選んでください。 初回設定(保存先のファイルと保存対象のファイルの照合と復元)が

おこなわれます。これで、「FlyFolder」の設定が完了しました。

# **ジ**チェック!!

- ・設定が完了すると、設定された内容にしたがって自動的にファイル の保存がおこなわれます。
- 必要に応じて、「FlyFolder」の保存や復元を手動でおこなうこともできます。詳しくは、「FlyFolder」のヘルプをで覧ください。

# その他のバックアップ方法について

## 著作権が保護されたデータのバックアップを取る

購入した音楽データなど、著作権が保護されたデータは、通常のコピーの操作や、「FlyFolder」を使ってバックアップを取ることができません。 購入に使用したソフトなどを使ってバックアップしてください。

購入した音楽データのバックアップや退避については、購入に使用した ソフトのヘルプをご覧ください。

## 手動でバックアップを取る

大切なデータを、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどにコピーして保存しておくのも手軽なバックアップの方法です。いざというときは、それらのデータを使ってパソコンの状態をある程度まで復旧させることができます。

この作業を定期的におこなえば、より効果的です。

# そのほかのバックアップ方法

そのほか、このパソコンでは次のようなバックアップ方法も利用できます。

・Windowsの「バックアップと復元」を使う コントロールパネルの「バックアップと復元」で、ファイルやフォルダ を、バックアップしたり復元したりすることができます。詳しくは、 Windowsのヘルプをご覧ください。

## チェック!

購入した音楽データなど、著作権 が保護されたデータは、この方法 ではコピー (バックアップ)できま せん。

購入に使用したソフトなどを使っ てバックアップしてください。

・ DVD-RやCD-Rにバックアップを 取るときは、別売の外付けDVD/ CDドライブ(PC-AC-DU005C) が必要です。また、外付けのハー ドディスクドライブにバックアッ プを取るときは、別途、市販の外 付けハードディスクドライブをご 用意ください。

# LaVie Light メニュー

ここでは、「LaVie Light メニュー」についてご紹介 します。

「LaVie Light メニュー」には、メールをやり取りするためのソフトや音楽を聴くためのソフトなど、よく使うソフトがまとめられています。また、便利なホームページを集めた「おすすめネットサービス」も表示されます。パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」も、ここから起動することができます。



「LaVie Light メニュー」を活用して、このパソコンを使いこなしてください。

「LaVie Light メニュー」の設定は、(M)(設定)をクリックして起動する「LaVie Light メニュー設定画面」でおこなえます。

- ・「背景と色」:LaVie Light メニューの背景の画像や、文字の色の変更
- ・「ソフトの登録」:LaVie Light メニューへの、ソフトの登録と削除
- ・「起動設定」:パソコン起動時にLaVie Light メニューを表示させるか どうか

## チェック!

- 「LaVie Light メニュー」を使用 するには、デスクトップの解像度 が1024×600以上必要です。
- 「LaVie Light メニュー」は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「LaVie Light メニュー」-「LaVie Light メニュー」もしくは、デスクトップのLaVie Light メニューアイコンをダブルクリックすると起動します。

# PART\_

# 2

# このパソコンのおすすめ機能

ここでは、外出時に便利な機能など、このパソコン特有の機能について説明しています。パソコンの設定が終わったら、このPARTをご覧になり、あなたのパソコンライフに役立ててください。

# モバイルパソコン活用 のヒント

ここでは、外出時に便利な機能や情報について紹介しています。

# 外出先でインターネット

#### ●ワイヤレスLANを利用する

駅や空港、ホテル、カフェなどで提供されるワイヤレスLANサービスを利用し、ブロードバンド接続ができます。

#### ●WiMAX機能を利用する

インターネットなどのデータ通信をおこなう機能の一つで、ワイヤレス LANとは異なり、広いエリアで利用できます。外出先や移動中にも利用す ることができます。WiMAX機能を搭載しているモデルのみ使用できます。

また、こういったサービスが提供されない場所でも、通信カードや携帯電話接続ケーブルを使ってインターネットにアクセスできます。

# **ジ**チェック!!

- ・ワイヤレスLANサービスの内容、申 し込み方法、利用する場所などに ついては、サービスを提供する事 業者によって異なります。サービ スの詳しい内容については、事業 者にお問い合わせください。
- ・WiMAXのサービスを利用するには、 別途WiMAXのサービスを提供して いるプロバイダとの契約が必要です。 サービス内容や利用料金について詳 しくは契約しているプロバイダにお 問い合わせください。

# 外出先でのセキュリティ対策

外出先では、ファイアウォールやウイルス対策ソフトによる不正アクセ ス防止策やデータ保護策とともに、パソコン本体の置き忘れや盗難にも 注意してください。

もし置き忘れなどにより他人の手に渡ってしまったとしても、情報を悪 用されないように予防しておくことが大切です。

#### ●セキュリティを万全にする

ワイヤレスLANサービスでは、不特定多数のパソコンが同一のLANに接 続されます。このパソコンに添付されている「ウイルスバスター」やセキュ リティ機能を利用して、十分なセキュリティ対策をとってください。

#### ●パスワードをかける

BIOS(バイオス)による「パソコン起動時のパスワード」「Windowsの起 動セクタを保護するための設定」や「内蔵ハードディスクにパスワード ロックをかける方法」などのパスワード機能を組み合わせて使えば効果的 です。

#### ●盗難防止グッズを使う

パソコン本体の盗難防止には別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15)が効果的です。また、設定した範囲からパソコンを移動しようと すると、警告音を発したり起動ロックがかかったりするような盗難防止 グッズもあります。



#### →参照

- ・「ウイルスバスター」の設定、使 い方について→♀「サポートナビ ゲーター」-「安心安全に使う」-「ウ イルス感染の防止 |- 「ウイルス対 策ソフトを使い始める
- セキュリティについて→♥「サ ポートナビゲーター|-「安心安全 に使うし

## 参照

「BIOSセットアップユーティリ ティ| について→Ѿ「サポートナビ ゲーター |- 「使いこなす |- 「パソコン の機能 I-「BIOS(バイオス) セット アップユーティリティト

# バッテリを長持ちさせるコツ

外出先でのバッテリ切れは心配のタネですが、ほんの少し気を配るだけでも意外に長持ちします。ここではバッテリを長持ちさせるコツを紹介します。

#### ●正しい充電でバッテリ性能をキープする

充電はできるだけバッテリ残量が0%に近い状態になってから、残量が100%になるまでフル充電するのが理想です。また、充電できる電池容量は周囲の温度によって異なります。たとえば、真夏の暑い部屋では、高温により充電が中断されることもあります。

#### ●残量が少なくなったら

ここにマウスポインタを合わせるとバッテリ残量の目安が表示されます。



- ・電源ランプがオレンジ色に点灯したら バッテリ残量が少なくなっています。早めに充電してください。
- ・電源ランプがオレンジ色に点滅したら バッテリ残量が残りわずか(自動的に休止状態に入る)です。すぐにAC アダプタを取り付けてください。

#### ●長時間の外出や出張には

外出時の使用がメインの場合は、交換用のバッテリパックを用意することを特におすすめします。

また、バッテリ切れに備えて、ACアダプタと電源コードを忘れずに用意しておきましょう。



正しい充電のしかたについて→

「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「バッテリ」




パソコン本体がスリープ状態のときは、電源ランプは点滅します(バッテリ残量がない場合を除く)。

# Webカメラを使う

Webカメラが搭載されているモデルでは、Windows Live Messengerを利用してテレビ電話(ビデオチャット)ができます。

Webカメラは、ディスプレイ上部中央に搭載されており、レンズ、マイク、およびランプで構成されています。レンズで対象を撮影し、マイクで音声を収集します。ランプはWebカメラを使用しているときに点灯します。



# ❤ チェック!!

ご購入時には、Webカメラのレンズ部に破損防止のための保護用シールが貼られています。Webカメラをご使用になる前に取り外してください。

# テレビ電話(ビデオチャット)をする

#### ●テレビ電話の準備をする

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」- [Windows Live] [Windows Live Messenger] をクリック
- 2 サインイン画面の「新規登録を行います。」をクリックして、IDを登録する



3 メールアドレスとパスワードを入力し、「サインイン」をクリック 次回からは、取得したメールアドレスとパスワードを入力すると、 すぐに始めることができます。

テレビ電話を開始する場合は、次の「●テレビ電話を始める」の手順3に 進んでください。

#### ●テレビ電話を始める

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Live」-「Windows Live Messenger」をクリック
- 2 メールアドレスとパスワードを入力し、「サインイン」をクリック
- 3 画面右上の をクリックし、表示されたメニューから「メニュー バーを表示します」をクリック

#### **ジ**チェック!!

- ・テレビ電話を利用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。 あらかじめインターネットの設定を完了させておいてください。なお、送受信するデータが大きくなるため、 FTTHやADSLなどのブロードバンド接続をおすすめします。
- ・テレビ電話は、相手側にもWebカメ ラやマイクロフォンなどの周辺機器 が必要になります。
- YouCam for NECを使用すると、テレビ電話中に、変形、フレーム、フィルター効果などのエフェクトをかけることができます。

なお、YouCam for NECを使用しているとテレビ電話フレームレート(コマ数)が低下する場合があります。 YouCam for NECを使ったテレビ電話の方法については、このPARTの「YouCam for NECを使用する」(p.34)をご覧ください。

# 参照

YouCam for NECについて→

「サポートナビゲーター」-「使いこなす」「ソフト一覧」-「YouCam for NEC」

# **ジ**チェック!!

IDの登録は無料です。

#### メモ

メールアドレスとパスワードに ついて詳しくは、Windows Live Messengerのヘルプをご覧くださ い。

- **4** 「操作」-「映像通話」-「映像通話の開始」をクリック 通話可能なメンバーが表示されます。
- **5** 通話するメンバーを選択し、「OK」をクリック

これ以降の操作は、画面に表示される説明を読みながら操作を進めてください。

また、詳しい操作方法については、Windows Live Messengerのヘルプをご覧ください。

#### ●音声が聞き取りにくいときは

「Windows Live Messenger」でテレビ電話を使用しているとき、ノイズやエコーが入ったり音声が聞き取りにくい場合は、次の方法でクリアな音質での通話ができるようになります。

- ・音量調節をおこなう 音量が大きすぎるとノイズやエコーなどが発生しやすくなります。通 話が可能な範囲で音量を少しずつ下げてください。
- ・ヘッドフォン(イヤフォン)やヘッドセットを使用する ヘッドセットを使用する場合は、次の手順でマイクの設定を変更して ください。
- 1 あらかじめヘッドフォン(イヤフォン)やヘッドセットを取り付けてから、「Windows Live Messenger」を起動する
- 2 メニューバーを表示し、「ツール」-「オーディオとビデオのセット アップ」をクリック

「オーディオとビデオの設定-スピーカー /マイクまたはスピーカーフォン」 画面が表示されます。

- 3 「スピーカー/マイクまたはスピーカーフォン」のプルダウンメニューで「ユーザー設定」を選択する
- **4** 使用するスピーカーとマイクをそれぞれ選択し、音量のテストをおこなって適切な値に調整する
- **5** 「完了」をクリックする

これで、設定は完了です。

#### メモ

- 通話相手がWindows Live Messengerを使っている場合は、 その人のWindows Live IDを登録 することでメンバーに追加できます。そうでない人も、招待メールで 参加を呼びかけることができます。
- ・パソコンをスリープ状態や休止状態にするときは、その前に 「Windows Live Messenger」を 終了してください。

# ♥チェック!

【Fn】を押しながら【F10】を押すと 音が小さくなり、【Fn】を押しながら 【F11】を押すと音が大きくなります。

# **ジ**チェック!!

Windows Live Messengerを終了するまでヘッドセットを取り外さないでください。終了前にヘッドセットを取り外した場合は、Windows Live Messengerを再起動してください。

#### ●YouCam for NECを使用する

YouCam for NECを使用すると、テレビ電話中に、変形、フレーム、フィルター効果などのエフェクトをかけることができます。

- 1 「Windows Live Messenger」を起動する
- 2 画面右上の をクリックし、表示されたメニューから「ツール」-「オーディオとビデオのセットアップ」をクリック 「オーディオとビデオの設定-スピーカー/マイクまたはスピーカーフォン」画面が表示されます。
- **3** 「次へ」をクリック 「オーディオとビデオの設定-Webカメラ」画面が表示されます。
- **4** 「Webカメラ」のプルダウンメニューで「CyberLink Web Camera Filter」を選択する
- **5** 「完了」をクリック



YouCam for NECを使用している と、テレビ電話フレームレート(コマ 数)が低下する場合があります。

# **USB Duet**®

USBケーブルを使って、ほかのパソコンとデータを やり取りすることができます。

# USB Duet®について

このパソコンにはUSB Duet®が搭載されています。USB Duet®とは、パソコンのUSB 2.0(Mini-B:USB Duet®専用)コネクタとほかのパソコンのUSBコネクタをケーブルで接続することで、ハードディスクの一部の領域を、接続したほかのパソコンから使用できるようにする機能のことです。USB Duet®を利用すると、接続したほかのパソコンから、データのコピーや受け渡しを通常のハードディスクドライブを扱うのと同じように簡単におこなうことができます。

## チェック!

- USB Duet<sup>®</sup>を使用するには、市販のUSBケーブル(USB 2.0準拠 Mini-B(5ピンタイプ))が必要です。
- ・ご購入時の状態では、USB Duet®を利用することができません。
  USB Duet®を利用するためには、
  インストールや設定をおこなう必要があります。詳しくは♥∇サポートナビゲーター」-「使いこなす」「パソコンにつなげる」-「USBコネクタ」-「USB Duet(R)について」をご覧ください。
- 再セットアップすると、USB Duet®の共有ドライブと、共有ドライブに保存されたデータが削除 されます。

## 複数のパソコンを使う

複数のパソコンをお持ちの場合に便利な機能を紹介します。

このパソコンには、複数のパソコンでデータを共有する機能や、ネットワークを作りほかのパソコンと連携させて活用するための便利な機能が用意されています。

ここでは、複数のパソコンを使う際に用意されている機能について紹介 します。

詳しい内容については、♀♀「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」- 「複数のパソコンを便利に使う」をご覧ください。

機能	使用するソフト	機能の説明		
データを同期・ 共有する	FlyFolder	複数のパソコンで、特定のフォルダ を常に同期をとるように設定すると、 最新のデータを共有できます。		
データをコピー する	USB Duet®	ほかのパソコンとUSBケーブルで接 続して、データのコピーや受け渡し を簡単におこなうことができます。		
パソコンを遠隔 利用する	ソフト PCリモーター	ネットワークを利用して、このパソコンから、デスクトップパソコン (VALUESTAR R Luiモデルなど)のデータやソフトを利用できます。		

#### チェック!

- ・PCリモーターソフトとPCリモーターサーバソフトでパソコンを遠隔利用するには、対象機種やホームネットワーク環境のご確認、ソフトのインストールなど、必要な準備があります。あらかじめNECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」からダウンロードできる「PCリモーターマニュアル」をご覧ください。
  - URL:http://121ware.com/ e-manual/m/nx/lvl/201004/ pdf/pr/v1/mst/853\_811062\_ 001 a.pdf
- PCリモーターサーバソフトは、このパソコンのハードディスクに格納されています。このパソコンから、遠隔利用するデスクトップパソコンにコピーしてインストールする必要があります。

#### PART\_

# ・ 再セットアップ

パソコンを起動できなくなったときなどの「最後の手段」が再セットアップです。再セットアップをおこなうと、パソコンに保存されている大切なデータや設定の内容などが失われてしまうことがあります。作業を始める前に、このPARTの説明をよくお読みください。

## 再セットアップを 始める前に

再セットアップの意味を理解して、いくつかのトラブル 解決手段を試してみましょう。

#### パソコンをご購入時の状態に戻す、再セットアップ

再セットアップとは、パソコンを買ってきた直後におこなうセットアップ (準備作業)をもう一度おこなって、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エラーメッセージが何度も表示されたり、フリーズ(画面の表示が動かなくなること)が多くなったりしたときは、意識しないうちにパソコンのシステムが壊れたり、設定が変更されてしまった可能性があります。再セットアップすると、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。しかし、再セットアップをおこなうと、自分で作って保存しておいた文書や電子メールの内容、アドレス帳などがすべて消えてしまいます。どうしてもトラブルを解決できないときの最後の手段として再セットアップをおこなってください。大切なデータは、再セットアップの前にデータのバックアップ(データの控えを残しておくこと)を取ってください。

#### 再セットアップの前に試すこと

再セットアップを始める前に、次のことを試してみてください。 問題が解決することがあります。

#### ●ウイルスチェックをおこなう

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。インターネットやメールを経由してパソコンに入り込んだり、ウイルスに感染したディスクからパソコンに感染してしまうこともあります。

知らないうちに保存したデータが消えていたり、意味不明な文字や絵が 突然画面に表示されたりしたときは、次のようにしてウイルスをチェッ クしてください。

ウイルスが駆除されればパソコンが正常に使えるようになることがあります。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター 2010」-「ウイルスバスター 2010を起動」をクリックウイルスバスターの画面が表示されます。
- **2** 「検索開始」をクリック

ウイルスのチェックが完了するまでにしばらく時間がかかります。 ウイルスが見つかったときは、画面に表示される指示にしたがって 操作してください。

**3** 「閉じる」をクリック

#### **チェック!**

ウイルスチェックは、常に最新のウイルス情報をもとにおこなう必要があります。「ウイルスバスター」は、ユーザー登録後、はじめてアップデート機能を利用した日から90日間、無料で最新のウイルスパターンファイルにアップデートをおこなうことができます。詳しくは、「グ「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「ウイルスバスター」をご覧ください。

#### ●セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動 してみる

電源を入れてもパソコンが正常に起動しないときなどは、次のようにしてパソコンをセーフモードで起動してください。

#### 1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4 秒以上押したままにして電源を切ってください。

- 2 パソコン本体の電源を入れる
- 3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度が押す
- **4** 「詳細ブート オプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「セーフ モード」を選び、【Enter】を押す

ログオンパスワードを設定している場合は、パスワードの入力画面 が表示されます。パスワードを入力してください。

ユーザーを複数設定している場合は、ユーザー選択の画面が表示されます。

自分のユーザーアカウントを選んでください。

これで、パソコンをセーフモードで起動することができました。 パソコンを再起動して問題がなければ、もとの状態に戻ります。

「詳細ブート オプション」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。

セーフモードについて詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」で「セーフ モード」と入力して検索してください。

#### メモ

セーフモードは、Windowsの機能を限定して、必要最小限のシステム環境でパソコンを起動する、Windowsの起動モードのひとつです。通常の操作ではパソコンが起動しない場合でも、セーフモードならば起動できることがあります。

#### **ジ**チェック!!

セーフモードでは、Windowsの最小 限の機能しか使えません。

#### ●データのバックアップを取る

パソコンでトラブルが起きたとき、Windowsそのものやこのパソコンに添付のソフトは、システムの修復や再セットアップで復元する(正常な状態に戻す)ことができますが、自分で作成した文書や、住所録、電子メール、インターネットの設定などはもとには戻せません。大切なデータを失わないためには、これらの方法をおこなう前にDドライブ、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどに、必ずデータのバックアップを取ってください。

バックアップについて詳しくは、PART1の「大切なデータの控えを取っておく(バックアップの方法)」(p.22)をご覧ください。

#### ●システムの復元を試みる

システムの復元によって、トラブルが発生する前の「復元ポイント」を指定して、Windowsを構成する基本的なファイルや設定だけをもとに戻すことができます。この方法を使うと、「ドキュメント」フォルダなどに保存しておいたデータの多くをそのまま残しておくことができます。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システムの復元」の順にクリック
- 2 「システムの復元」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック
  「システムの復元」の画面に「別の復元ポイントを選択する」がある場合、この項目を ○にして「次へ」をクリックすると一覧から使用したい復元ポイントを選択できます。復元ポイントを選んで「次へ」をクリックしてください。さらに古い復元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイントを表示する」を選択してください。

手順2で「次へ」をクリックしたときに一覧が表示された場合は、一覧から使用したい復元ポイントを選んで「次へ」をクリックします。 さらに古い復元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイントを表示する」を選択してください。

- 3 「復元ポイントの確認」が表示されたら、内容を確認して「完了」をクリック
- 4 確認の画面が表示されたら「はい」をクリック

選択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムが復元されます。

しばらくすると、自動的にパソコンが再起動します。

**5** 「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、「閉じる」をクリック

これで、システムの復元は完了です。

#### メモ

ロドライブは、ハードディスクの中にありますが、システムの復元やCドライブのみ再セットアップをおこなうときには影響を受けないので、一時的なバックアップ先には適しています。

#### チェック!

- ・Cドライブの領域を変更して再セットアップ、ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップする場合は、再セットアップ後にDドライブのデータも消えてしまいます。別途DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどへデータのバックアップを取っておいてください。
- ・ご購入時の状態では、Dドライブ 以外にバックアップを取れません。 DVD-RやCD-Rにバックアップを 取るときは、別売の外付けDVD/ CDドライブ(PC-AC-DU005C) が必要です。また、外付けのハード ディスクドライブにバックアップ を取るときは、別途、市販の外付け ハードディスクドライブをご用意 ください。

#### **チェック!**

- ・システムの復元をおこなう前に データのバックアップを取ってく ださい。システムを修復すること で大切なデータが失われることが あります。
- ・システムの復元をおこなうときは、前もって起動中のソフトを終了させてください。
- ・Windowsが正常に起動しない場合は、「セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動してみる」(p.39)で説明した手順にしたがって、パソコンをセーフモードで起動してください。その後、システムの復元をおこなってみてください。
- Windowsが正常に起動しない場合は、「システム回復オプション」からシステムの復元を実行することもできます。「「スタートアップ修復」を使う」(p.41)の手順6で、「システムの復元」をクリックしてください。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。
- ・システムの復元を使用した場合は、 復元ポイントを作成した後に設定 した内容は削除されますので、も う一度設定しなおしてください。

#### ●「前回正常起動時の構成」でシステムを起動する

セーフモード(トラブル修復用の起動状態)でもパソコンを起動できず、「システムの復元」も実行できない場合、次の手順を試してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度が押す
- 3 「詳細ブート オプション」が表示されたら、(↑)、(↓)を使って「前回正常起動時の構成(詳細)」を選び、(Enter)を押す

「詳細ブート オプション」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

これで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンが起動します。

#### ●「スタートアップ修復」を使う

スタートアップ修復は、システムファイルの不足や破損など、Windows の正常な起動をさまたげる可能性のある問題を解決できる、Windows の回復ツールです。

パソコンがまったく起動しないときは、「スタートアップ修復」を試してください。パソコンが自動的に問題を診断して修復し、正常に起動できるようになる場合があります。

- 1 パソコン本体の電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「詳細ブート オプション」が表示されるまで、「F8」を何度が押す
- 3 「詳細ブート オプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「コンピューターの修復」を選び、【Enter】を押す

「詳細ブート オプション」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。

- 4 「システム回復オプション」が表示されたら、そのまま「次へ」をクリック
- 5 自分のユーザー名を選び、パスワードを入力して「OK」をクリック パスワードを設定していない場合は、パスワードは入力しないで 「OK」をクリックしてください。
- 6 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「スタートアップ修復」をクリック 「スタートアップ修復」が始まります。
- 7 修復が終わったら「完了」をクリック
- 8 「シャットダウン」または「再起動」をクリックしてシステム回復オプションを終了する

#### **ジ**チェック!!

強制電源断など、パソコンが正常に終了されなかった場合、次回パソコン起動時には、自動的にスタートアップ修復が起動する場合があります。その場合は、画面の指示にしたがい、コンピュータを復元してください。ただし、復元ポイントを作成した後に設定した内容は削除されますので、もう一度設定しなおしてください。

## 再セットアップする (Cドライブのみ)

このパソコン内にあるCドライブの内容をご購入時の 状態に戻します。

ハードディスクに格納されている再セットアップ領域のデータ(NEC Recovery System)を、Cドライブに書き込んで再セットアップします。 ハードディスクの領域の変更はしません。

#### **●こんなことができます**

・Cドライブのデータを手軽にご購入時の状態に戻せます(Dドライブの データは保護されます)

#### **●**こんなかたにおすすめ

- 再セットアップしたいほとんどのかたにおすすめ
- まだパソコンに慣れていないかた、ハードディスクのフォーマットなどの経験がないかたは、必ずこの方法で再セットアップしてください

#### ●再セットアップの流れ

再セットアップは次の14項目の作業を連続しておこないます。項目によっては()内におよその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコンの使用状況で異なります。

- 1. 必要なものを準備する
- 2. バックアップを取ったデータを確認する
- 3. インターネットの設定を控える
- 4. ユーザー名を控える
- 5. BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合 のみ
- 6. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外す
- 7. システムを再セットアップする(約30分~ 1時間※) ※再セットアップ方法によっては1時間30分程度かかることがあります。
- 8. Windowsの設定をする(約30分~ 1時間)
- 9. Office Personal 2007を再セットアップする(Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルのみ)(約10分~20分)
- 10. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす
- 11. 市販のソフトをインストールしなおす
- 12. バックアップを取ったデータを復元する
- 13. インターネット接続の設定などをやりなおす
- 14. Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする

#### チェック!

- ・ハードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加・削除、ダイナミックディスクなど)した場合、Cドライブのみ再セットアップすることはできません。
- この方法で再セットアップをすると、Cドライブに保存されているデータはすべて削除されますので、必要なデータは再セットアップの前にバックアップを取っておく必要があります(p.40)。
- 再セットアップは中断しないでく ださい。
- ・再セットアップすると、USB Duet®の共有ドライブと、共有ドライブに保存されたデータが削除されます。

#### 再セットアップする

#### ●バックアップは終わっていますか?

再セットアップをおこなうと、Cドライブに保存したデータはすべて失われます。再セットアップする前に、大切なデータは必ずバックアップを取ってください。

#### ●再セットアップを始めたら、途中でやめない!

再セットアップは、すべての作業項目を最後まで続けて作業することが 必要です。

途中でやめてしまうと、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

#### 1. 必要なものを準備する

次のものを準備してください。

- 「Microsoft® Office Personal 2007」CD-ROMとプロダクトキー (Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルのみ、パソ コンに添付されています)
- ・「ユーザーズマニュアル」(このマニュアル)

そのほか、このパソコンをご購入後に自分でインストールしたソフトがある場合、そのマニュアルをご覧になり、インストールに必要なCD-BOMなどを準備してください。

#### 2. バックアップを取ったデータを確認する

「データのバックアップを取る」(p.40)でバックアップを取ったデータの内容を、もう一度確認してください。万一、バックアップに失敗しているものがあったり、バックアップを取り忘れていたデータが見つかったときは、バックアップを取りなおしてください。

#### 3. インターネットの設定を控える

再セットアップをおこなっても、インターネット接続の設定は自動的には復元されません。インターネットを利用している場合、プロバイダの会員証を用意してください。会員証がない場合は、次の項目をメモしてください。

・ユーザー ID ・プライマリDNS ・パスワード ・セカンダリDNS ・電子メールアドレス ・メールサーバ ・メールパスワード ・ニュースサーバ

#### 参照

バックアップについて→PART1の「大切なデータの控えを取っておく (バックアップの方法)」(p.22)、このPARTの「データのバックアップ を取る」(p.40)



必要に応じて、LAN の設定を控えて ください。

#### 4. ユーザー名を控える

このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れておこなったセットアップ作業で設定したユーザー名を確認し、次の「ユーザー1」の欄に控えておきます。

	ユーザー名
ユーザー 1(1人目)	
ユーザー 2(2人目)	
ユーザー 3(3人目)	
ユーザー 4(4人目)	

## 5. BIOS(バイオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ

BIOSの設定を変更している場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して、変更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻してください。この作業は、BIOSの設定を変更していない場合は必要ありません。手順について詳しくは、PART4の「パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが起動しない」(p.75)をご覧ください。

#### 6. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を 取り外す

市販の周辺機器は、すべて取り外してください。また、インターネットの通信回線との接続に使っているLANケーブルも取り外してください。ワイヤレスLANを使っているときは、ワイヤレススイッチをオフにしてください。

#### 7. システムを再セットアップする

次の手順で操作してください。

#### 1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4 秒以上押したままにして電源を切ってください。

- 2 パソコン本体の電源スイッチを押して電源を入れる
- 3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」が表示されるまで、[F11]を何度か押す

#### **チェック!**


- ・家族など、このパソコンを複数の ユーザーで共有している場合は、 それらのユーザー名も一緒に控え ておくことをおすすめします。
- ・ユーザー名を控えるときは、「大文 字と小文字の区別」に注意してく ださい。

#### **チェック!**

外付けのハードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップをおこなうと、ハードディスク内のデータが削除される場合があります。


#### ♥チェック!!

操作を始める前に必ずACアダプタを 接続しておいてください。バッテリ だけでは再セットアップできません。 **4** 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を確認し、「確認しました」をクリックして 「でしてから、「OK」をクリック



「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。

5 「Windows 7 再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアップ」をクリック



- 6 「Cドライブのみ再セットアップ」をクリック
- 7 確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック

再セットアップが始まり、「Symantec Ghost」の画面が表示されます。

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや電源スイッチなどに触れないでください。

「パソコンを再起動します。」の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。操作画面を終了などすると、再セットアップに失敗するばかりでなく、再セットアップ領域自体が壊れてしまう可能性があります。

#### ❤ チェック!!

通常、再セットアップをする場合は、 市販の周辺機器をすべて取り外して ください。

#### チェック!

- 「Cドライブの領域を指定します」 の画面が表示されたときは、「戻る」をクリックし、手順6からやり なおしてください。
- メモリースロットにメディアが セットされていると、再セット アップが途中で停止してしまうこ とがあります。再セットアップが 途中で停止したときは、メモリー スロットを確認し、メディアが セットされていたら取り外してく ださい。

8 「パソコンを再起動します。」の画面が表示されたら、「再起動」をクリック

「再起動」をクリックして、パソコンが再起動したら、次の「8.Windows の設定をする」へ進んでください。

#### 8. Windowsの設定をする

- **1** ユーザー名を入力する画面が表示されたら、あらかじめ控えておいたユーザー名を正確に入力し、「次へ」をクリック
- 2 パスワードを設定する画面が表示されたら、何もしないで「次へ」 をクリック
- 3 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、「ライセンス条項に同意します」の をクリックして にし、「次へ」をクリック
- **4** 「コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」をクリック
- **5** 「ワイヤレスネットワークへの接続」と表示された場合は、「スキップ」をクリック

しばらくすると、何度か再起動して、「NECのパソコン設定のご案内」 と表示されます。

- 6 「NECのパソコン設定のご案内」が表示されたら、 ► をクリック 画面右下に「コンピューターのセキュリティを確認してください」と表示されることがありますが、ここではメッセージをクリックせずに、セットアップを進めてください。
- **7** 「LaVie Light メニューの設定」が表示されたら ◆ をクリック パソコンを起動したときに「LaVie Light メニュー」を表示させた い場合は、「パソコン起動時にLaVie Light メニューを自動で表示 する」の をクリックして ▼にしてください。
- ¶
  「インターネットエクスプローラー ホームページの設定」が表示された
  ら、BIGLOBEホームページまたはYahoo!JAPANホームページのい
  ずれかを選択して
  □にし、
  □□をクリック

セットアップが終わってから、インターネットで最初に表示する ホームページを変更することもできます。

9 「フィルタリング利用のご案内」の画面が表示されたら、内容を確認し、 → をクリック

これで再セットアップでのWindowsの設定は完了です。

#### **♥**チェック!!

「パソコンを再起動します。」の画面が表示されなかったときは再セットアップが正常におこなわれていません。「7. システムを再セットアップする」の最初に戻り、操作をやりなおしてください。

#### **ジ**チェック!!

パスワードは手順2では、入力しない でください。Windowsのセットアッ プ作業が終わってから設定します。

#### **グ**チェック!!

- 「LaVie Light メニュー」の自動 起動は、セットアップ完了後にも 「LaVie Light メニュー」で設定 できます。
- 「LaVie Light メニュー」について詳しくは、PART1の「LaVie Light メニュー」(p.26)をご覧ください。

#### チェック!

Windowsの設定が終了したら、セキュリティ対策のため、Windowsのパスワードを設定することをおすすめします。パスワードの設定については『セットアップマニュアル』の「Windowsのパスワードを設定する」をご覧ください。

Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルの場合は、続けて「9.0ffice Personal 2007を再セットアップする」に進んでください。その他のモデルの場合は、「10.市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす」(p.48)へ進んでください。

#### 9. Office Personal 2007を再セットアップ する

(Office Personal 2007 2年間ライセンス版搭載モデルのみ)

#### Office Personal 2007のインストール

- 1 Office Personal 2007のインストールCD-ROMをセットする
- 2 「自動再生」が表示されたら「SETUP.EXEの実行」をクリック 「自動再生」が表示されない場合は、「スタート」・「コンピュータ」を クリックし、DVD/CDドライブのアイコンをダブルクリックして、 手順3に進んでください。
- 3 プロダクトキーを入力して、「次へ」をクリック 「プロダクトキー」は、CD-ROMケースの裏面に貼ってあるシールに 記載されています。
- 4 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」 のライセンス条項にご同意いただければ、「「マイクロソフト ソフト ウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「次へ」 をクリック
- 5 「ユーザー設定」をクリック
- 6 「Office 共有機能」横の■をクリックして「Microsoft Office IME (日本語)」横の▼をクリックし、「インストールしない」をクリック
- 7 「今すぐインストール」をクリックインストールが始まります。
- 8 正常にインストールされた旨のメッセージが表示されたら「閉じる」 をクリック

インストールCD-ROMをDVD/CDドライブから取り出してください。

#### ·Office IME 2007 について

Office IME 2007 を間違ってインストールした場合、サポート対象外となります。以下の手順でWindows 標準のMicrosoft IME に切り換えてください。

- 1. IME のツールバーを右クリックし、「設定 | をクリック
- 2.「全般」タブの「追加」をクリック
- 3.「日本語(日本)」-「キーボード」-「Microsoft IME」をチェック

#### **ジ**チェック!!

- Office 2007の再セットアップには、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)が必要です。あらかじめ、パソコン本体に外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)を取り付けておいてください。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。

- 4. 「OK | をクリック
- 5.「全般」タブの「既定の言語」で、「Microsoft IME」に変更
- 6. 「全般」 タブの 「インストールされているサービス」 で、 「Microsoft Office IME 2007」 を選択して 「削除」 をクリック
- 7. [OK] をクリック

#### Office 2007 Service Pack 2のインストール

Office Personal 2007のインストールが完了したら、次の手順で Office 2007 Service Pack 2をインストールします。

- **1** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「コマンド プロンプト」を右クリックし、表示されたメニューから「管理者として実行」をクリック
- 2 コマンドプロンプト上でC: ¥APSETUP ¥012SP2 ¥qfe2007.batと入力し、「Enter」を押す

文字の入力は、英字のオー(O)と数字のゼロ(O)の違いに注意してください。ここでは、区別しやすくするためにゼロを斜体で表記しています。画面に表示される文字の形とは異なります。

この後は、画面の説明を読んでインストールを開始してください。

#### \_\_\_\_ 再セットアップ後、Office Personal 2007を最初に使用するとき

Outlook 2007やWord 2007などのソフトを最初に使用するときは、 ライセンス認証に関する画面が表示されます。表示された内容をよく読 んで、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

#### 10. 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど) を取り付けて設定しなおす

ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定を おこなう

#### 11. 市販のソフトをインストールしなおす

パソコンに市販のソフトをインストールしていた場合は、それぞれに添付のマニュアルにしたがってインストールをおこなってください。

#### **チェック!**

- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。
- インストール完了まで5~10分 程度かかります。インストール完 了のメッセージが表示されるま で、ウィンドウを閉じないでくだ さい。
- インストールが完了すると再起動 します。ほかのソフトを起動して いる場合、あらかじめすべて終了 させてからこの手順を実行してく ださい。
- ・インストールが終了したら、必ずMicrosoft Update を実行し、最新の状態にしてください。 Microsoft Updateについて詳しくは、♥プリポートナビゲーター」 -「安心安全に使う」-「Windowsを更新する」をご覧ください。

#### **ジ**チェック!!

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイミングなどについては、各周辺機器に添付のマニュアルにしたがってください。

#### 12. バックアップを取ったデータを復元する

「データのバックアップを取る | (p.40)でバックアップしたデータを復元 してください。

#### 13. インターネット接続の設定などをやりなおす

再セットアップをおこなうと、インターネット接続の設定もやりなおす 必要があります。プロバイダに接続するためのユーザー名やパスワード などは、入会時に決まったものがそのまま使用できます。サインアップ(入 会申し込み)をやりなおす必要はありません。

#### 14. Windowsやウイルス対策ソフトなどを最 新の状態にする

必要に応じて、Windows UpdateやMicrosoft Update、その他のソフ トのアップデートをおこなってください。また、ウイルス対策ソフトを最 新の状態にしてください。

詳しくは、Windowsのヘルプや、各ソフトのヘルプおよびマニュアルを ご覧ください。

これで再セットアップの作業は完了です。

## Cドライブの領域 を変更して再セット アップする

このパソコン内にあるCドライブとDドライブの領域を変更してから、Cドライブをご購入時の状態に戻します。

初心者のかたや、ハードディスクの知識があまりないかたは、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.42)をご覧になり再セットアップをおこなうことを強くおすすめします。

Cドライブの領域サイズを変更できます(最低50Gバイト、1Gバイト単位)。

Cドライブの領域サイズは、最大でもハードディスク全体のサイズから再セットアップ用データを除いたサイズとなります。

Dドライブなどを含め、ハードディスクに保存されていたデータはすべて 失われます。

#### **●**こんなことができます

·Cドライブのサイズを変更する

#### ●こんなかたにおすすめ

- ・パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかた
- ・ハードディスクの領域を変更したいかた

#### 再セットアップ手順

- 「再セットアップする」(p.43)の「1.必要なものを準備する」~「7.システムを再セットアップする」の手順1~5までの作業をおこなう
- 2 「Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」をクリック

#### **ジ**チェック!!

- この方法で再セットアップをおこなうと、Cドライブだけでなく、Dドライブにあるデータも失われます。操作を始める前に、DVD-RやCD-R、外付けのハードディスクドライブなどに大切なデータのバックアップを取ってください。
- ・ご購入時の状態では、Dドライブ以外にバックアップを取れません。DVD-RやCD-Rにバックアップを取るときは、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)が必要です。また、外付けのハードディスクドライブにバックアップを取るときは、別途、市販の外付けハードディスクドライブをご用意ください。
- Cドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、 ロドライブのない構成になります。再セットアップ前にCドライブとDドライブで構成されていたハードディスクはCドライブのみになります。
- ・ハードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加、削除など)した場合、この方法での再セットアップはできません。
- ・再セットアップすると、USB Duet®の共有ドライブと、共有ドライブに保存されたデータが削除されます。
- ・再セットアップディスクを使ってCドライブの領域を変更して再セットアップすると、ご購入時にNEC Recovery Systemに入っていた再セットアップ用データが失われます。

作成した再セットアップディスクを紛失・破損しないように、大切に 保管してください。 **3** 「Cドライブの領域を指定します」の画面が表示されたら、Cドライ ブの領域の大きさを指定して「実行」をクリック

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。

再セットアップが始まり、再起動を求める画面が表示されます。 再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キー ボードや電源スイッチなどに触れないでください。

「パソコンを再起動します」の画面が表示されるまで、何も操作しな いでください。操作画面を終了などすると、再セットアップに失敗 するばかりでなく、再セットアップ領域自体が壊れてしまう可能性 があります。

再セットアップ終了後の、Windowsの設定、周辺機器の再設定、イ ンターネットの再設定などについては、「8.Windowsの設定をする」 (p.46)以降の説明を参考にしてください。

これで、Cドライブの領域を変更して再セットアップする作業は完了 です。

## 再セットアップディス クを作成する

ここでは、再セットアップディスクの作成手順を説明 します。

#### 再セットアップディスクとは

再セットアップディスクの作成には、別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)が必要です。

再セットアップディスクは、ハードディスク内の「再セットアップ領域」 (NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データ を、DVD-Rなどのディスクに移したものです。ご自分で作成する必要があります。

次のような専用のデータが使えない場合に備えて「再セットアップディスク | を作成しておくことをおすすめします。

- ・ ハードディスクが故障した場合
- ・ ハードディスクの再セットアップ用データを削除した場合
- ハードディスクのデータを消去する場合

再セットアップディスクでできる再セットアップについては、「再セットアップディスクを使って再セットアップする」(p.56)をご覧ください。

#### **ジ**チェック!!

通常は、「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.42)をご覧になり、この方法で再セットアップしてください。

#### 再セットアップディスクを作成する

このパソコンに入っている「再セットアップディスク作成ツール」を使っ て再セットアップディスクを作成します。

再セットアップディスクの作成には2~3時間程度かかります(モデルや その他の条件によって時間は異なります)。

#### 未使用のDVD-Rディスクを準備する

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。「作成の手順」の手順 3(p.54)で画面に表示される枚数を確認してください。作成にはDVD1 枚につき最大約100分かかります。

- ・ 必ず次の容量のディスクを用意してください。 DVD-R ディスクの場合:4.7G バイトのもの DVD-R(2層)ディスクの場合:8.5G バイトのもの
- ・ 同じ種類のディスクを用意してください。
- 次のディスクは使用できません。 CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層)、DVD-RW、DVD+RW、 **DVD-RAM**
- 各機種用の再セットアップディスクを販売しています。お買い求めの 際は、PC98-NXシリーズメディアオーダーセンターのホームページ をご覧ください。

URL:http://nx-media.ssnet.co.ip/

#### 市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど)を取り外す

市販の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通 信回線との接続に使っているLANケーブルも取り外してください。ワイ ヤレスLANを使っているときは、ワイヤレスLAN機能をオフにしてくだ さい。

#### 作成の手順を始める前に

ほかのソフトが起動していると、ディスクの書き込み中にエラーが発生 することがあります。作成の手順を始める前に次の操作をおこなってく ださい。

#### ●スクリーンセーバーが起動しないようにする(Windows 7 Home Premiumモデルの場合)

次の手順で設定を変更します。

- 1.「スタート」-「コントロールパネル」をクリック
- 2.「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
- 3. 「スクリーンセーバーの変更」をクリック
- 4.「スクリーンセーバー」で「(なし)」を選び「OK」をクリック
- 5. 「コントロールパネル」の × をクリック

#### **★チェック!**

再セットアップディスクは、ご購入 時の製品構成以外では、作成できな いことがあります。

#### **チェック!**

ディスクの作成中は、省電力状態に したり再起動したりしないでくださ い。また、ログオフ、ユーザーの切り 換え、ロックなどの操作をしないで ください。

## ●スクリーンセーバーが起動しないようにする(Windows 7 Starterモデルの場合)

次の手順で設定を変更します。

- 1. 「スタート」 「コントロールパネル」をクリック
- 2.「デザイン」をクリック
- 3. 「スクリーンセーバーの変更」をクリック
- 4.「スクリーンセーバー」で「(なし)」を選び「OK」をクリック
- 5.「コントロールパネル」の図をクリック

#### ●起動中のソフトをすべて終了する(ウイルス対策ソフトなどを 含む)

終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。

#### 作成の手順

- パソコン本体に別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)を取り付ける
- **2** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「再セットアップディスク作成 ツール」-「再セットアップディスク作成ツール」をクリック
- 3 ディスクの種類を選び、必要なディスクの枚数を確認して、「次へ」 をクリック

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。



ディスクの種類を選ぶと、必要 な枚数がここに表示される

#### ₹チェック!

- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作してください。
- 「再セットアップ領域」(NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データが削除されている場合は、メッセージが表示され、再セットアップディスクを作成できません。再セットアップ用データは次のよ
  - 再セットアップディスクを使用 して、Cドライブの領域を変更 して再セットアップした場合

うな場合に削除されます。

- 手動で再セットアップ領域を 削除、または再セットアップ用 データを削除した場合

#### 4 設定内容を確認して、「次へ」をクリック



一部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、この画面で「作 成開始ディスク」を選ぶと、途中から作成するように指定すること もできます。

**5** 用意したディスクをセットする アクセスランプが消えるまで待ってください。

#### **6** 「作成開始」をクリック

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き込みにはしばら く時間がかかります。そのままお待ちください。

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1枚目のディ スクが作成されたことを知らせるメッセージが表示されます。

#### **7** 「OK」をクリック

ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかる ようにラベル面に記入する

続けて、次のディスクをセットしてください。最後のディスクへの 書き込みが終わるまで、同じ操作を繰り返します。

「再セットアップディスクをすべて作成しました。」と表示されたら、 「作成完了」をクリックしてください。

#### **チェック!**

- 「書き込み速度」は、通常は「最速」 を選んでください。DVD/CDドラ イブと用意したディスクの組み合 わせで使用可能な最高速度で書き 込みます。
- ・書き込みに失敗した場合は、「書き 込み速度 | を「中速 | または「低速 | にして、再度作成してください。

#### チェック!

作成した再セットアップディスク は、紛失・破損しないように大切に保 管してください。

## 再セットアップ ディスクを使って 再セットアップする

再セットアップディスクを使ってできることを説明します。

再セットアップディスクを使って再セットアップするには、 別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)が必要 です。

#### **●**こんなことができます

- Cドライブのみの再セットアップ
- · Cドライブの領域を変更して再セットアップ
- ・パソコンを購入時の状態に戻す
- パソコンのハードディスクのデータを消去

それぞれについて詳しくは、次ページの「再セットアップディスクでできること」をご覧ください。

#### ●こんなかたにおすすめ

- ・パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかた
- ・パソコンを購入時の状態に戻したいかた
- ・Cドライブの領域を最大にして利用したいかた

#### **ジ**チェック!!

再セットアップすると、USB Duet® の共有ドライブと、共有ドライブに 保存されたデータが削除されます。

#### 再セットアップディスクでできること

通常、再セットアップはハードディスク内に準備されている専用のデー タでおこないますが、ハードディスクの故障などで専用のデータが使用 できない場合には、あらかじめ作成しておいた再セットアップディスク を使って再セットアップをおこないます。

また、再セットアップディスクを使って、ハードディスクのデータを消去 することもできます。

#### \_\_\_\_\_ Cドライブのみ再セットアップ

Cドライブの領域のみ再セットアップをおこない、Dドライブの内容は再 セットアップをおこなう前の状態のまま残します。「再セットアップする (Cドライブのみ)」(p.42)で説明している内容と同じです。

#### \_\_\_\_\_ Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

Cドライブの領域サイズを設定できます(最低50Gバイト、1Gバイト単 位)。Cドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズに なります。

Dドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータは すべて失われます。

#### ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ

Cドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップをおこないます。 再セットアップディスクの内容をハードディスクにコピーして、ハード ディスクから再セットアップできるようにします。そのため、この方法で の再セットアップには約2時間~3時間かかります。Cドライブの領域を 自由に作成して再セットアップした後で、ハードディスクの領域をご購 入時の状態に戻したいときに利用します。

#### ハードディスクのデータ消去

このパソコンのハードディスクのデータ消去をおこないます。ハード ディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォー マットしても復元できる場合があります。このメニューを選択すると、 Windows 7標準のハードディスクのフォーマット機能では消去できな いハードディスク上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくくし ます。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用ください。 消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。 また、ハードディスクのデータ消去方式は次の3つの方式があります。

#### ●かんたんモード(1回消去)

ハードディスク全体を「00」のデータで1回上書きします。

#### ●しっかりモード(3回消去)

米国国防総省NSA規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去を おこないます。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順 に3回書き込みをおこないます。3回消去をおこなうことにより、より完 全にハードディスクに保存されていたデータを消去できます。ただし、3 回書き込みをおこなうため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

#### →参照

再セットアップディスクについて→ 「再セットアップディスクを作成す る I(p.52)

#### チェック!

- この方法で再セットアップする と、それまでのハードディスクの 内容はCドライブ、Dドライブと もにすべて失われます。
- 再セットアップを始める前に、 DVD-RやCD-R、外付けのハード ディスクドライブなどに大切な データのバックアップを取ってく ださい。

#### チェック!

ハードディスクのデータを消去する 前に、BIOS(バイオス)の設定を初 期値に戻してください。手順につい て詳しくは、PART4の「パソコンの 使用環境を変更したら、Windows が起動しない」(p.75)をご覧くださ い。なお、BIOSの初期値を変更して いないときは、この操作は不要です。

#### 参照

パソコンの処分について→『セット アップマニュアル』の「パソコンの売 却、処分、改造について」

#### ●しっかりモードプラス(3回消去+検証)

米国国防総省DoD規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去をおこないます。「OO」、「FF」、「ランダムデータ」の順に3回書き込みをおこない、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去をおこなうことにより、より完全にハードディスクに保存されていたデータを消去できます。ただし、3回の書き込みと検証をおこなうため、かんたんモードの4倍以上の時間がかかります。

#### ❤ チェック!!

- どの方法でも、ハードディスクの データ消去は、データの復元が完 全にできなくなることを保証する ものではありません。
- ・データ消去方式を選択する画面 に、データの消去にかかる目安時 間が表示されます。
- ・ハードディスクのデータ消去で1 台目の消去を選択すると、USB Duet®の共有ドライブと、共有ド ライブに保存されたデータが削除 されます。

#### 再セットアップディスクを使った再セットアップ手順

- 1 作成した再セットアップディスクを用意する
- 2 「再セットアップする(Cドライブのみ)」(p.42)を読み、「1.必要な ものを準備する 1から 「6.市販の周辺機器(プリンタ、スキャナなど) を取り外す」までの作業をおこなう
- 3 パソコン本体に別売の外付けDVD/CDドライブ(PC-AC-DU005C)を取り付ける
- 4 パソコン本体の電源を入れる
- 5 電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップディスク(1枚目) をセットする
- 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内 容を確認し、「確認しました」をクリックして をクリック

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、 パソコンが通常の状態で起動したときは、再セットアップディスク をセットしたまま、パソコンを再起動してください。

7 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セット アップ」をクリック

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって 再セットアップディスクを順番にセットしてください。

- 目的の再セットアップのボタンをクリック
- 以降は、画面の指示にしたがって操作する

「再セットアップ | を選んだ場合は、再セットアップが始まり、 「Symantec Ghost」の画面か、再起動を求める画面が表示されます。 再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キー ボードや電源スイッチなどに触れないでください。

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって 再セットアップディスクを順番にセットしてください。

「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、ディスクを取 り出し、「再起動」をクリックしてください。パソコンが再起動して 「Windowsのセットアップ」の画面が表示されます。

10 「8.Windowsの設定をする」(p.46)以降の説明を参考に、Windows の設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定などをする 「14.Windowsやウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする」の 操作まで終わったら、再セットアップの作業は完了です。

#### **★チェック!**

再セットアップを始めたら、途中で やめたりせず、手順どおり最後まで 操作してください。やむをえず中断 したときは、最初から操作をやりな おしてください。

#### チェック!

通常、再セットアップをする場合は、 市販の周辺機器をすべて取り外して ください。

#### グチェック!

ハードディスクのフォーマットまた は再セットアップがおこなわれてい る間は、画面に指示が表示されない かぎり、ディスクを取り出したり、 電源スイッチに触れたりしないでく ださい。

#### **ジ**チェック!!

「パソコンを再起動します」の画面が 表示されなかったときは、再セット アップが正常におこなわれていませ ん。最初からやりなおしてください。

# 4

## トラブル解決 Q&A

パソコンを使っていてトラブルが起きたときは、このPARTで説明しているQ&A事例の中からあてはまる項目を探してみてください。

パソコンが使える場合は、電子マニュアル「サポートナビゲーター」の「解決する」もあわせて ご覧ください。

## トラブル解決への道

トラブル解決の秘訣は、冷静になることです。何が起こったのか、原因は何か、落ち着いて考えてみましょう。

パソコンから煙が出たり、異臭や異常な音がしたり、手で触れないほど熱かったり、その他パソコンやディスプレイ、ケーブル類に目に見える異常が生じた場合は、すぐに電源を切り、電源コードやACアダプタをコンセントから抜いて、NECにご相談ください。

#### 1 まずは、状況を把握する

◇しばらく様子を見る

あわてて電源を切ろうとしたり、キーボードのキーを押したりせず、しばらくそのまま待ってみましょう。パソコンの処理に時間がかかっているだけかもしれないからです。

パソコンのディスプレイに何かメッセージが表示されているときは、そのメッセージを紙に書き留めておきましょう。原因を調べるときや、ほかの人やサポート窓口などへの質問の際に役立つ場合があります。

◇原因を考えてみる

トラブルが発生する直前にどのような操作をしたか、操作を間違えたりしなかったか、考えてみましょう。電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定をし忘れていたなど、意外に単純な原因である場合も多いのです。

◇操作をキャンセルしてみる

たとえばソフトを使っていて障害が起きたとき、「元に戻す」「取り消し」「キャンセル」などの機能があったら、それを使ってみてください。

◇Windowsをいったん終了してみる

いったんWindowsを終了して、もう一度電源を入れなおしただけで問題が解決する場合があります。

#### 2 当てはまるトラブル事例がないか、マニュアルで探してみる

- ◇このPART「トラブル解決 Q&A」
- ◇このパソコンに入っている電子マニュアル「サポートナビゲーター」の「解決する」
- ◇使用中のソフトや周辺機器のマニュアル
- ◇Windowsの「ヘルプとサポート」

#### 3 インターネットでトラブル事例を探してみる

◇NECのパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」

http://121ware.com/support/をご覧ください。

◇マイクロソフトサポート技術情報

Windows 7に関する問題の解決策や修正プログラムが公開されています。 http://support.microsoft.com/gp/cp fixit main/jaをご覧ください。

◇ソフトや周辺機器の開発元のホームページ

お使いのソフトや周辺機器のメーカーのホームページでも、Q&A情報が提供されている場合があります。

#### それでも駄目なら、サポート窓口に電話する

どうしても解決できないときは、サポート窓口に問い合わせてみましょう。トラブルの原因がソフトや周辺機器にあるようならば、それぞれの開発元に問い合わせます。NECのサポート窓口(121コンタクトセンター)については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

## 「サポートナビゲーター」でトラブル解決

パソコンのトラブルを解決するのに役立つのは、このマニュアルだけではありません。このパソ コンに入っている電子マニュアル「サポートナビゲーター」を活用してください。

#### 「サポートナビゲーター」の使い方

#### ●起動方法

タスクバーの 🦻 アイコンを クリック



次に「サポートナビゲーター」の「解決す るをクリック

#### ●使い方



画面左の「困ったときには」を選択し、起きているトラブルをクリック。 画面を見ながら解決方法を確認していきます。

#### このパソコンの機能や機器の増設情報も

「サポートナビゲーター」は、トラブル解決だけでなく、このパソコンのソ フトや機能についての情報も数多く掲載しています。

特に「使いこなす」-「パソコン各部の説明」では、省電力機能/表示機能/サ ウンド機能などの機能や、各種コネクタ類の説明など機器増設の際に必 要な情報を紹介しています。

## パソコンの様子がおかしい

パソコンが異常に熱を持ったとき、変なにおいがしたときなど、様子がおかしいと思ったらここをご覧ください。いきなり電源コードを抜いたりせず、落ち着いて対処しましょう。

## パソコンの様子がおかしい。煙や異臭、異常な音がしたり、手で触れないほど熱い。パソコンやケーブル類に目に見える異常が生じた

すぐに電源を切って、電源コードをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外して、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

電源が切れないときは、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。

#### (ス) ⇒(ご) ピーッというエラー音がした

ハードディスクの障害の可能性があります。メッセージや症状を書き留め、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

#### パソコンを使っているとカリカリと変な音がする

パソコンの電源を入れた状態で、なにも作業をしていないときに、ハードディスクが自動的に動作することがあります。これはパソコンが自動的にデータの保存などの作業をしているためで、問題はありません。

また、ハードディスクの空き容量が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクの動作に負担がかかり、ハードディスクのアクセス音がしばらく続くことがあります。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを実行してください。それでも、あまりにも異常な音がするときや、このような状態が頻繁に続くときは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

#### □ 参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

#### メモ

データの断片化とは、データがハード ディスクの空いているところに、バラ バラに保存される状態をいいます。

#### 参照

#### ファンの音が大きい

パソコンの内部には、パソコンの温度が上がりすぎないよ うにするファン(換気装置)があります。

ファンは内部温度を検知して回り、パソコン内部の温度を 下げます。パソコンの起動時や多くの処理を同時におこな っているときには、内部温度が上がるためファンの音が大 きくなることがありますが、故障ではありません。

また、通風孔にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の 冷却能力が低下し、ファンの音が大きくなることがありま す。その場合は、『セットアップマニュアル』の「パソコンの お手入れ | をご覧になり、通風孔を清掃してください。 あまりにも異常な音がするときは、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)にお問い合わせください。

#### パソコンが熱をもっている

パソコンの起動時や多くの処理を同時におこなっていると きには、内部温度が上がることがありますが、故障ではあり ません。

また、通風孔にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の 冷却能力が低下し、内部温度が高くなることがあります。そ の場合は『セットアップマニュアル』の「パソコンのお手入 れ」をご覧になり、通風孔を清掃してください。

あまりにもパソコンが熱いときは、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)へお問い合わせください。

#### 急に動かなくなった、フリーズした

ソフトや周辺機器に異常が発生すると、どんな操作をして もパソコンやソフトが反応しなくなることがあります(こ の状態をフリーズ、またはストール、ハングアップといいま す)。このような場合は、次の操作をおこなってください。

#### 異常が起きているソフトを終了させる

ソフトで編集していた文書、画像などのデータは保存でき ません。

- 1 (Ctrl)と(Alt)を押しながら(Delete)を押す
- 2 表示された画面で、「タスクマネージャーの起動」をクリック 「Windows タスクマネージャー」の画面が表示される
- ?「アプリケーション」のタブをクリック

#### →参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

#### **★チェック!**

動作が止まっているように見えて も、実はパソコンが処理するのに時 間がかかっているだけということが あります。あわてる前に、画面の表 示状態や内蔵ドライブアクセスラン プ(門)が点灯していないかなどをよ く確認しましょう。

#### メモ

画面が突然真っ暗になったときに は、パソコンが省電力状態になった ことが考えられます。省電力状態か ら復帰するには、電源スイッチを押 します。詳しくは「ディスプレイに 何も表示されない」(p.71)をご覧く ださい。

4 右側に「応答なし」と表示されているソフト(アプリケーション)をクリックして、「タスクの終了」をクリック この方法でソフトが終了できなかったり、終了できても、正しい電源の切り方で電源が切れないときは、次の操作をおこなってください。

#### 強制的に雷源を切る

- 1 パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプ が消えるまで押し続ける 通常、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れます。
- 2 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す 電源が入ります。「Windowsエラー回復処理」が表示された 場合は、そのまましばらくお待ちください。そのほかのメッ セージが表示された場合は、メッセージにしたがってくだ さい。
- 3 Windowsが起動したら、「スタート」をクリック
- **4**「シャットダウン」をクリック パソコンの電源が切れます。

この方法で電源が切れないときは、もう1度4秒以上パソコンの電源スイッチを押し続けてください。

それでも症状が改善しない場合は、NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)にご相談ください。NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)については『セットアップマニュアル』をご覧ください。

#### **チェック!**

- 「Windows タスクマネージャー」 の画面が表示されるまで時間がか かる場合があります。表示されない 場合は、しばらくお待ちください。
- ・ソフトで編集していた文書、画像 などのデータは保存できません。



頻繁に強制終了をおこなうとハードディスクが故障することがあります。

#### **ジ**チェック!!

うまく起動できなかった場合は、「PART3 再セットアップ」(p.37) をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

## キーボード、NXパッド

-ボードやNXパッドが正しく動作しなかったり、反応しないときはここをご覧ください。

#### キーボードのキーを押しても、NXパッドに触れ ても反応しない、反応が悪い

(→) マウスポインタが ○の形に変わっていませんか?

マウスポインタが 〇の形になっているときは、パソコンが 処理をしているので、キーボードやNXパッドの操作が受け 付けられない場合があります。処理が終わるまで待ってい てください。

→ 
 しばらく待ってもキーボードやNXパッドの操作ができない

ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フリー ズした)ものと考えられます。「急に動かなくなった、フリー ズした」(p.65)をご覧になり、異常が起きているソフトを 強制終了してください。このとき、保存していなかったデー 夕は失われます。

#### NXパッドが反応しない、または反応が鈍い

指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作 しません。汚れをふき取ってから操作してください。

※ ⇒ ○ NXパッドの2か所以上に同時に触れていませんか?

NXパッドの2か所以上に同時に触れていると、正常に動作 しません(マルチタッチ・ジェスチャーでの操作を除く)。1 か所だけに触れるようにしてください。

#### **チェック!**

動作が止まったように見えても、実 はパソコンが処理するのに時間がか かっているだけということがありま す。画面表示や内蔵ドライブアクセ スランプ(門)が点灯していないかを よく確認して、動作中は電源を切っ たりしないでください。

⇒ ⇒ キー入力をしながらNXパッドを操作しようとしていませんか?

ご購入時の設定では、誤動作防止のため、キー入力時のNXパッドのタップ操作ができないようになっています。キー入力が終わってからNXパッドを操作するか、次の手順で設定を変更してください。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「マウス」をクリック「マウスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「タッピング」 タブの 「タイピング」 の 「キー入力時タップを 無効にする」 のチェックを外す
- **3** [OK]をクリック

これで、キー入力時にNXパッドを操作できるようになり ます。

ご購入時の状態では、USBマウスを接続するとNXパッドの機能が無効になるように設定されています。USBマウスを外すか、次の手順でNXパッドを有効にする設定を変更して、USBマウス接続時にもNXパッドの操作ができるようにしてください。

- 1「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「USBマウス接続時の動作」タブをクリック
- 3「USBマウスと同時に使用する」を選ぶ
- 4 [OK]をクリック

これで、NXパッドが有効になります。

#### キーボードに飲み物をこぼしてしまった

キーボードだけでなく、パソコン内部に飲み物が入ると、パ ソコンの故障の原因になります。すぐに電源を切って、電源 コードをコンセントから抜き、バッテリパックを取り外し て、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い 合わせください。

#### メモ

ジュースなどをこぼしたときは、き れいにふき取っても内部に糖分など が残り、キーボードやパソコンが故 障することがあります。また、パソ コンのそばで、飲食、喫煙をすると、 飲食物やタバコの灰がパソコン内部 に入り、故障の原因になりますので ご注意ください。

#### 参照

### 電源のトラブル

電源を入れたとき、電源を切ろうとしたときにトラブルが発生したときは、こちらをご覧ください。

#### 電源スイッチを押しても電源が入らない

まれに、パソコン本体が帯電し、電源スイッチを押しても電源が入らない状態になることがあります。次の操作をおこない、放電してみてください。

**1** 電源コードをコンセントから抜き、バッテリパックを取り 外す

バッテリパックの取り外し方については、『セットアップマニュアル』をご覧ください。

- **2** そのまましばらく放置した後、バッテリパックを取り付け、 電源コードを正しく接続しなおす
- 3 パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入れる

この操作をおこなってもパソコンの電源が入らない場合は、パソコン本体の故障が考えられます。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。

#### 電源が切れない。強制的に電源を切りたい

通常の方法で電源が切れないときは、ソフトに異常が起きていると考えられます。「急に動かなくなった、フリーズした」(p.65)をご覧になり、異常が起きているソフトを終了してください。それでも電源が切れないときは、「強制的に電源を切る」(p.66)の操作をおこなってください。

#### チェック!

放電を確実におこなうため、電源 コードはしばらくコンセントから抜 いたままにしておいてください。

#### 参照

#### ディスプレイに何も表示されない

パソコンの電源を入れたときにディスプレイに何も表示さ れないときや、パソコンを使っていて画面が真っ暗になっ たときは、パソコン本体の電源ランプの状態を確認してく ださい。

#### パソコン本体の電源ランプが消えているとき。または、点滅している とき

☆ ⇒ ○ パソコン本体の電源スイッチを押してください。

画面が表示されるときは、電源が切れていたか、パソコン本 体の省電力機能が働いて省電力状態になっていたものと考 えられます。

このパソコンは、ご購入時には一定の時間何も操作しない と自動的に省電力状態になるように設定されています。

☆ → ○ パソコン本体の電源コードなどは正しく接続されています か?

> 一度、電源コードをコンセントから抜き、『セットアップマ ニュアル」をご覧になり、もう一度パソコンの各ケーブルを 接続しなおしてください。

> 電源コードなどすべてのケーブルを正しく接続しなおして、 電源を入れても本体の電源ランプが点灯しないときは、パ ソコン本体の故障が考えられます。NECサポート窓口(121 コンタクトセンター)にお問い合わせください。

- (☆) → (ご) バッテリパックは正しく取り付けられていますか? 『セットアップマニュアル』をご覧になり、もう一度バッテ リパックの取り付け状態を確認してください。

電源コードを接続していない状態でバッテリ容量が不足して いると、パソコンの電源は入りません。電源コードを接続し て使うか、バッテリを充電してから使ってください。電源コ ードを接続してから電源を入れても電源ランプが点灯しない ときは、パソコンの故障が考えられます。NECサポート窓口 (121コンタクトセンター)へお問い合わせください。

#### **★チェック!**

電源が入っているとき(省電力状態 のときも含む)に、4秒以上電源ス イッチを押し続けると強制的に電源 が切れてしまうので注意してくださ い。強制的に電源を切るともとの状 態に復帰できなくなることがありま す。

#### 参照

## パソコン本体の電源ランプが青色に点灯しているとき

⇒ ⇒ キーボードのキー ([Shift]など)を押すか、NXパッドに触れてみてください。

画面が表示されるときは、ディスプレイの省電力機能が働いていたものと考えられます。

休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続されていた周辺機器を取り外したりすると、Windowsが起動しなくなることがあります。その場合は、周辺機器の接続をもとの状態に戻して電源スイッチを押してください。

→ ジ ディスプレイの輝度(明るさ)が低くなっていませんか?

「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」をご覧になり、画面の輝度を調節してください。

(※) ⇒(ご) 外部ディスプレイを接続していませんか?

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプレイに設定しているときは、パソコンの液晶ディスプレイには画面が表示されません。

画面を表示させるには、キーボードの【Fn】+【F3】または【★】+【P】を押すか、設定画面で画面の出力先を変更してください。手順については、♀「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」をご覧ください(出力先を設定画面で変更すると、変更後の画面に設定の確認メッセージが表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前の状態に戻ります。いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディスプレイを外してから起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイに変更されます)。

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っていることも、あわせて確認してください。

## 「Windows 拡張 オプション メニュー」が表示 された

「セーフ モード」を選んで、【Enter】を押し、Windowsをセ ーフモードで起動します。

セーフモード(トラブル修復用の起動状態)で起動すると画 面のデザイン、配色や解像度などが通常とは異なりますが、 必要最低限の機能は使えるようになります。

「スタート」 - 「再起動」をクリックし、再起動して問題 がなければ、もとの状態に戻ります。

セーフモードで起動できなかった場合や、再起動しても問 題が解決しなかった場合は、システムに障害が発生してい る可能性があります。「PART3 再セットアップ」(p.37)を ご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこ なってください。

## パソコンの電源を入れると、NECロゴが表示さ れた後、画面がまっくらになる

電源を入れると、「NEC」ロゴが表示された後、画面がまっ くらになるときは、「セーフモード(トラブル修復用の起動 状態)でパソコンを起動してみる」(p.39)をご覧になり、パ ソコンを「セーフモード」で起動してみてください。

## 「オペレーティングシステムの選択」が表示された

[Microsoft Windows 7 Starter] (Windows 7 Home Premiumの場合は、「Microsoft Windows 7 Home Premium」)を選んで、【Enter】を押してください。 Windowsが起動します。

## 画面に英語のエラーメッセージが表示される

## 「Checking file system on」 と表示された場合

パソコンの電源を切る際に、Windowsは作業中のファイルをディスクに保存しなおすなどのいくつかの処理をおこないます。その処理が正しくおこなわれなかった場合に、このメッセージが表示されます。

このメッセージが表示された後しばらくすると、自動的に、ハードディスクに異常が発生していないかどうかチェックする 処理が始まります。ハードディスクに異常がなければそのまま Windowsが起動します。以降は問題なくお使いいただけます。 Windowsが正常に起動しなかった場合は、画面にメッセージが表示されますので、その内容をよく読んで対処してください。

## 「Invalid system disk」、「Operating System not found」などのメッセージが表示された場合

⇒ 外付けのDVD/CD-ROMドライブなどに、CD-ROMなどの ディスクがセットされていませんか?

CD-ROMなどを取り出してから、何かキー(【Enter】など)を押してください。ハードディスクからWindowsが起動します。

CD-ROMなどがセットされていないのにこれらのメッセージが表示される場合は、ハードディスクがフォーマットされたか、システムが壊れていて起動できない状態になっています。「PART3 再セットアップ」(p.37)をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

## パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが 起動しない

BIOS(バイオス)セットアップユーティリティで、パソコンの 使用環境を変更した後に、Windowsが起動しなくなったとき は、システムの設定が正しくない可能性があります。次の手 順でシステムの設定をご購入時の状態に戻してください。

- 1 市販の周辺機器や拡張ボードを取り付けているときは、取 り外して、ご購入時の状態に戻す
- 2 パソコン本体の電源を入れ、「NEC」のロゴマークが表示さ れたら【F2】を押す

BIOSセットアップユーティリティの画面が表示されます。

- **3** キーボードの【F9】を押す セットアップ確認の画面が表示されます。
- 4 表示された画面で「はい」を選んで【Enter】を押す システムの設定が初期値に戻ります。
- 5 (F10)を押す セットアップ確認の画面が表示されます。
- 6 表示された画面で「はい」を選んで【Enter】を押す システムの設定が保存されて、自動的に再起動します。

## チェック!

「BIOSセットアップユーティリ ティ| で設定したパスワードは、左 の操作をおこなっても初期値には戻 りません。

## 参照

BIOSセットアップユーティリティ について→♡[サポートナビゲー ター」-「使いこなす」-「パソコンの機 能」-「BIOS(バイオス)セットアップ ユーティリティト

## **チェック!**

- 手順2で【F2】を押してもBIOS セットアップユーティリティの画 面が表示されないときは、いった ん電源を切り、再度電源を入れて、 何度か【F2】を押してください。
- ・ディスプレイの特性により手順2 で「NEC」のロゴ画面が表示され ず【F2】を押せなかったときは、 本体の電源を入れた直後、本体の Num Lockランプが点灯するタイ ミングで、【F2】を何度か押してく ださい。

# 省電力機能

省電力状態(休止状態 / スリープ)からもとの状態に戻れなくなったときや、省電力機能が使えないときは、ここをご覧ください。

## 省電力状態になる前の状態の画面が表示されない

省電力状態からもとの状態に戻すときは、パソコン本体の電源スイッチを押します。パソコン本体の電源スイッチを押してももとに戻らない場合は、次の点を確認してください。

⇒ ソフトや周辺機器は省電力機能(休止状態/スリープ)に対応していますか?

対応していないソフトや周辺機器で省電力状態にすると、 正常に動作しなくなることがあります。このようなソフト や周辺機器を使うときは、省電力状態にしないでください。

【Alt】+【Tab】を押してタスクを切り換えると、正常に動作するようになります。

⇒ スリープ状態のときやディスプレイの省電力機能によって 画面が暗くなっているときに、電源スイッチを4秒以上押し 続けませんでしたか?

> スリープ状態のときやディスプレイの省電力機能によって 画面が暗くなっているときに、電源スイッチを4秒以上押し 続けると、強制的に電源が切れ、保持(記録)した内容は消え てしまう場合があります。

- - 液晶ディスプレイを閉じた
  - ・省電力状態にした
  - ・電源を切った

このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源スイッチで電源を入れた後に何かメッセージが表示された場合は、そのメッセージにしたがって操作してください。

⇒ び バッテリの残量が少なくなっていませんか?

ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復帰します。

## 参照

省電力機能について→ ♀ 「サポート ナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「パソ コンの機能」 - 「省電力機能」  ○ Cドライブの空き容量が少なくなって、ハイブリッドスリー プがオフになっていませんか?

> Cドライブの空き容量が少なくなると、ご購入時の設定では オンになっているハイブリッドスリープが自動的にオフに なることがあります。ハイブリッドスリープがオフになっ ていると、バッテリが消耗したとき、スリープ状態になる前 の状態が失われます。

> コントロールパネルの電源オプションの設定で、ハイブリ ッドスリープがオンになっているか確認してください。

## \_\_\_\_\_ 省電力状態にする前の内容の復元が保証されない場合

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証され ません。

- ・省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にこ のパソコンの環境を変更したとき
- ・省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続など を変更したとき

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容 は保証されません。

- プリンタで印刷しているとき
- ・ サウンド機能により音声を再生しているとき
- ハードディスクを読み書き中のとき
- ・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき

## マウスを操作してもスリープ状態から復帰しない

(ご) マウスをUSBコネクタ(ご)(パワーオフUSB充電機能対 応)に接続していませんか?

> パワーオフ充電機能をオンにすると、パワーオフUSB充電 機能対応のUSBコネクタにマウスを接続した場合、スリー プ状態のときにマウスで復帰できなくなります。

## **★チェック!**

省電力状態からの復帰(再開)に失敗 したときは、Windowsが起動しても 省電力状態にする前の作業内容が復 元されない場合があります。その場 合、保存していないデータは失われ てしまいますので、省電力状態にす る前に必要なデータは必ず保存する ようにしてください。

# パスワード

Windows を起動したときにパスワードを入力してもログオンできない場合や、パスワードを忘れてしまった場合は、ここをご覧ください。

## パスワードを入力すると「パスワードをお確かめ ください。」と表示される

パスワードは、大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。必要に応じてキャップスロックの状態を切り換え、大文字もしくは小文字が入力できるようにしてください。また、ニューメリックロックがオンになっていると、キー上面に青色で表示されている数字や記号が入力されます。必要に応じて状態を切り換えてください。

## 参照

キャップスロック、ニューメリック ロックについて→ 「サポートナビ ゲーター」- 「使いこなす」 - 「パソコン の機能」 - 「キーボード/ワンタッチス タートボタン」 - 「キーの使い方」

## パスワードを忘れてしまった

#### \_\_\_\_\_ Windowsのパスワードを忘れてしまったとき

一度パスワードをまちがえると(または何も入力しないで ◆をクリックすると)、「ユーザー名またはパスワードが正 しくありません。」と表示されるので「OK」をクリックしま す。もし、そのユーザーのパスワードを設定したときに「ヒ ント」を設定していれば、次の画面でその「ヒント」が表示 されます。これを手がかりにパスワードを思い出してくだ さい。

どうしてもパスワードを思い出せない場合は、パスワードをリセットする必要があります。リセットするには、あらかじめ「パスワード リセット ディスク」を作成しておく必要があります。詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

または、「マルチユーザー機能」でこのパソコンにほかのユーザー名が登録してあれば、そのユーザー名でログオンして、「コントロールパネル」-「ユーザーアカウントの追加または削除」の「アカウント管理」で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワードを設定しなおしてください。 詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

#### \_\_\_\_\_ ユーザパスワード、スーパバイザパスワードを忘れてしまったとき

BIOS(バイオス)セットアップユーティリティで設定したこれらのパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動できません。NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

#### <u>\_\_\_\_</u> ハードディスクのパスワードを忘れてしまったとき

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)では、パスワードを解除できません。もし、ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様で自身で作成されたデータは二度と使用できなくなり、また、ハードディスクを有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないよう、十分注意してください。

## **ジ**チェック!!

- ほかのユーザー名でログオンして パスワードを設定しなおすと、そ のユーザー向けに保存されていた 個人証明書や、Webサイトまた はネットワークリソース用のパス ワードもすべて失われます。
- 「標準ユーザー」として登録された ユーザー名でログオンした場合、 パスワードを設定しなおすことは できません。

## 参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

# その他

ここまでで、あなたのパソコンのトラブルが見つからなかったときは、ここをご覧ください。ここでも見つからないときは、「サポートナビゲーター」やほかのマニュアル、ヘルプ、Readmeファイルをご覧ください。

## ウイルスに感染したらしい

コンピュータウイルスに感染した場合は、すぐにインターネット接続のために使っているLANケーブルなどをパソコンから取り外し、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」を使って、ウイルスを駆除し、被害を届け出ましょう。

届出は義務付けられてはいませんが、被害対策のための貴重な情報になります。積極的に報告してください。

## ●届出先

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

IPAセキュリティセンター

FAX:03-5978-7518

E-mail:virus@ipa.go.jp

URL: http://www.ipa.go.jp/security/

IPAではウイルスに関する相談を下記の電話でも対応しています。

(IPA)コンピュータウイルス110番

TEL:03-5978-7509

## パソコンを落とした

外観上、特に問題ないようならば、電源を入れてみてください。万一、電源を入れたときに変な音がしたり、動かなかったりしたら、すぐ電源コードをコンセントから抜いて、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にご相談ください。

# Cドライブの空き領域を増やすよう画面にメッセージが頻繁に表示される

Cドライブの空き領域を増やすよう画面にメッセージが頻繁に表示される場合は、不要なデータを削除してCドライブの空き領域を増やしてください。

不要データを削除する方法のほかに、再セットアップのための領域を利用してCドライブの空き領域を増やす方法があります。詳しくはPART3の「再セットアップディスクを使って再セットアップする」(p.56)をご覧ください。

## □ 参照

「サポートナビゲーター」-「安心
安全に使う」-「ウイルス感染の防止」

## 参照

NECサポート窓口(121コンタクト センター)のお問い合わせ先→『セッ トアップマニュアル』

# 付 録

# バッテリリフレッシュについて

バッテリは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリの電源のみでパソコンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、バッテリリフレッシュをおこなうことでバッテリの性能を回復できます。

バッテリリフレッシュをおこなうのは、次のようなときです。

- ・バッテリの電源のみでパソコンを使用できる時間が、以前よりも短く なったとき
- ・ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリの性能が一時的に低下して いるとき
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じているとき

## バッテリ・リフレッシュ&診断ツールを使う

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールを使って、バッテリ性能の低下を抑えるためのリフレッシュと現状の性能診断をおこなうことができます。

- パソコンにACアダプタを接続し、電源コードをコンセントに差し込む
- **2** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「バッテリ・リフレッシュ &診断 ツール」-「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」をクリック
- 3 「次へ」をクリック
- **4** 「今すぐ開始」をクリック
- 5 「はい」をクリック

バッテリのリフレッシュおよび診断が開始されます。中止するには 「中止」をクリックし、確認画面で「はい」をクリックしてください。

### 6 診断結果を確認

「バッテリ状態」が「劣化」と表示された場合には、お早めにバッテリ交換をおすすめします。「警告」と表示されたときは、安全のために充電を止めますので充電はできません。バッテリを交換してください。

## **チェック!**

バッテリリフレッシュは数時間かかります。時間に余裕のあるときにおこなってください。

## ■参照

バッテリリフレッシュについて→

「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「バッテリー

## **♥**チェック!!

- バッテリリフレッシュ中は、液晶 ディスプレイを開いたままにして ください。
- バッテリリフレッシュおよび診断中にACアダプタやバッテリパックを取り外すと、バッテリのリフレッシュが中止されます。
- バッテリリフレッシュは、BIOS (バイオス)セットアップユーティ リティからもおこなえます。
- バッテリが「警告」状態になった場合は充電ができなくなるため、 バッテリリフレッシュをすることができません。

## 索引

121ware.com	.62
121コンタクトセンター	.62
BIOS(バイオス)の初期化44、	75
Cドライブ	42
Dドライブ	42
FlyFolder22、50、	57
LaVie Light メニュー	.26
NXパッド	.67
SSID	.13
USB Duet®	.35
WEP+	.13
WiMAX	.28
ウイルス 19、38、	80
ウイルスバスター19、	38
キーボード	.67
強制終了	.66
再セットアップ	.37
再セットアップディスク52、	56
サポートナビゲーター	
サポート窓口	
システムの復元	40
省電力機能	.76
セーフモード	
セキュリティキー	
タスクマネージャー	.65
断片化	
ディスク クリーンアップ	.64
ディスク デフラグ	.64
データ消去	
電源スイッチ	8
電源ランプ	
ネットワーク名	.13
ハードディスクのデータ消去	.57
パスフレーズ	
パスワード	
バックアップ22、	
	30

バッテリ充電ランプ	8
バッテリリフレッシュ	82
フリーズ	65
放電	70
マイクロソフトサポート技術情報	62
マウスポインタ	67

2版 2010年6月 NEC

**LaVie** (Light) ユーザーズマニュアル 853-811064-018-A